

## DONNEES TECHNIQUES

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Courant de charge [A]  | <b>120</b>                |
| Type de réseau de bord | <b>pour véhicules 12V</b> |
| Type de poulie         | <b>PVR5</b>               |
| Pince                  | <b>M8 B+</b>              |
| Connectique            | <b>PLUG282</b>            |

## PHOTOS



L' doit être testé

| Bornes |              |
|--------|--------------|
| IG     | Ignition (+) |
| L      | Lamp         |

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

| <b>JAGUAR</b>                             |        |                   |
|---|--------|-------------------|
| XJ (86-94) (XJ 40, 81) - XJ12 6.0         | 311 ch | 03.1993 > 11.1994 |
| XJ (94-97) (X300) - XJ6 Sovereign 4.0     | 241 ch | 11.1994 > 07.1997 |
| XJ (94-97) (X300) - XJ12 6.0              | 311 ch | 11.1994 > 07.1997 |
| XJ (94-97) (X300) - XJR Super Charged 4.0 | 320 ch | 11.1994 > 07.1997 |
| XJS Coupe - 6.0                           | 302 ch | 05.1993 > 03.1996 |
| XJSC Convertible - 4.0                    | 233 ch | 07.1994 > 03.1996 |
| XJSC Convertible - 6.0                    | 302 ch | 05.1993 > 03.1996 |

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.