

## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>20</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>V</b>
Pince	<b>M5 B+</b>
Connectique	<b>PLUG192</b>

## PHOTOS



Bornes	
L	Trio (Lamp)
R	Ignition (+)

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrageurs**

## APPLICATIONS

### **BOBCAT**

Mini Loader - Tous modèles

01.1982 >

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.