


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	80
Type de réseau de bord	pour véhicules 24V
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Connexion/pince	avec connexion pour compte-tours
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG621

PHOTOS



Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)
W	Revolution meter

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrleurs

APPLICATIONS


MERCEDES-BENZ		
VARIO - 4.2 613 D, 614 D (668.32_)	129 ch	09.1996 >
	136 ch	09.1996 >
VARIO - 4.2 613 D, 614 D (668.33_)	129 ch	09.1996 >
	136 ch	09.1996 >
VARIO - 4.2 613 D, 614 D (668.35_)	129 ch	09.1996 >
	136 ch	09.1996 >
VARIO - 4.2 813 D, 814 D (670.32_)	129 ch	09.1996 >
	136 ch	09.1996 >
VARIO - 4.2 813 D, 814 D (670.33_)	129 ch	09.1996 >
	136 ch	09.1996 >
VARIO - 4.2 813 D, 814 D (670.35_)	129 ch	09.1996 >
	136 ch	09.1996 >
VARIO - 4.2 813 DA, 814 DA (669.45_, 670.599)	136 ch	09.1996 >
VARIO - 4.2 813 DA, 814 DA (669.599, 670.45_)	129 ch	09.1996 >
VARIO - 4.2 813 DA, 814 DA (670.42_)	129 ch	09.1996 >
	136 ch	09.1996 >
VARIO - 4.2 813 DA, 814 DA (670.43_)	129 ch	09.1996 >
	136 ch	09.1996 >
VARIO - 4.2 O 814 (670.37_)	136 ch	09.1996 >
VARIO - 4.3 615 D, 616 D (668.32_)	152 ch	09.1998 >

MERCEDES-BENZ		
(suite) VARIO - 4.3 615 D, 616 D (668.32_)	156 ch	09.1998 >
VARIO - 4.3 615 D, 616 D (668.33_)	152 ch	09.1998 >
	156 ch	09.1998 >
VARIO - 4.3 615 D, 616 D (668.35_)	152 ch	09.1998 >
	156 ch	09.1998 >
VARIO - 4.3 810 DT (670.398)	102 ch	09.1996 >
VARIO - 4.3 815 D, 816 D (670.32_)	152 ch	09.1996 >
	156 ch	09.1996 >
VARIO - 4.3 815 D, 816 D (670.33_)	152 ch	09.1996 >
	156 ch	09.1996 >
VARIO - 4.3 815 D, 816 D (670.35_)	152 ch	09.1996 >
	156 ch	09.1996 >
VARIO - 4.3 815 DA, 816 DA (669.45_, 670.599)	156 ch	09.1996 >
VARIO - 4.3 815 DA, 816 DA (669.599, 670.45_)	152 ch	09.1996 >
VARIO - 4.3 815 DA, 816 DA (670.42_)	152 ch	09.1996 >
	156 ch	09.1996 >
VARIO - 4.3 815 DA, 816 DA (670.43_)	152 ch	09.1996 >
	156 ch	09.1996 >
VARIO - 4.3 O 810 (670.37_)	102 ch	09.1996 >
VARIO - 4.3 O 815 (670.37_)	152 ch	09.1996 >

MERCEDES-BENZ TRUCKS		
ATEGO (98-04) - 712	122 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 714, 714L	136 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 715, 715 L	152 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 717, 717L	170 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 812	122 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 815, 815 L	152 ch	01.1998 > 10.2004
	152 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 815 F	152 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 815 K	152 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 817, 817 L	170 ch	01.1998 > 10.2004
	170 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 817 K	170 ch	01.1998 > 10.2004
	170 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 823, 823 L	231 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 823 K	231 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 917, 917 L	170 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 917 AF	170 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 917 K	170 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 917 KO	170 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 923, 923 L	231 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 923 K	231 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 1017, 1017 L	170 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 1017 A	170 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 1017 AK	170 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 1017 K	170 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 1017 KO, 1018 KO	170 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 1023, 1023 L	231 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 1215, 1215 L	152 ch	01.1998 > 10.2004

MERCEDES-BENZ TRUCKS		
ATEGO (98-04) - 1215 K	152 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 1217, 1217 L	170 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 1217 K	170 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 1217 KO	170 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 1223, 1223 L	231 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 1225 AF	245 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 1225 F	245 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 1228, 1228 L	279 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 1317, 1317 L	170 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 1317 A	170 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 1317 AK	170 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 1317 K	170 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO	170 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 1323, 1323 L	231 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 1323 KO, 1323 LKO	231 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 1323 LS	231 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 1325 AF	245 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 1325 F	245 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 1328, 1328 L	279 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 1328 AF	279 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 1328 F	279 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 1328 LS	279 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 1517, 1517 L	170 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 1517 A	170 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 1517 K	170 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 1523, 1523 L	231 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 1523 A	231 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 1523 AK	231 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 1523 K	231 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 1523 KO	231 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 1525 AF	245 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 1528, 1528 L	279 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 1528 AF	279 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 1528 F	279 ch	01.1998 > 10.2004
ATEGO (98-04) - 1823, 1823 L	231 ch	01.1998 > 09.2004
ATEGO (98-04) - 1823 AK	231 ch	05.1998 > 09.2004
ATEGO (98-04) - 1823 K	231 ch	05.1998 > 09.2004
ATEGO (98-04) - 1823 LS	231 ch	05.1998 > 09.2004
ATEGO (98-04) - 1828, 1828 L	279 ch	05.1998 > 09.2004
ATEGO (98-04) - 1828 A	279 ch	05.1998 > 09.2004
ATEGO (98-04) - 1828 AK	279 ch	05.1998 > 09.2004
ATEGO (98-04) - 1828 K	279 ch	05.1998 > 09.2004
ATEGO (98-04) - 1828 LS	279 ch	05.1998 > 09.2004
ATEGO (98-04) - 2523 L	231 ch	05.1998 > 09.2004
ATEGO (98-04) - 2528 L	279 ch	05.1998 > 09.2004
ATEGO (98-04) - 2628	279 ch	05.1998 > 09.2004
ATEGO (98-04) - 2628 B	279 ch	05.1998 > 09.2004
ATEGO (98-04) - 2628 K	279 ch	05.1998 > 09.2004
ECONIC - 1823 LL	231 ch	03.1998 >
ECONIC - 1828 LL	279 ch	03.1998 >

MERCEDES-BENZ TRUCKS		
ECONIC - 2628 LL	279 ch	03.1998 >
	279 ch	01.1998 >
LK/LN2 - 711	122 ch	03.1996 > 12.1998
LK/LN2 - 811	122 ch	03.1996 > 12.1998
LK/LN2 - 811 K	122 ch	03.1996 > 12.1998
LK/LN2 - 814 F	136 ch	03.1996 > 12.1998
LK/LN2 - 814 K	136 ch	03.1996 > 12.1998
LK/LN2 - 814 LO	136 ch	03.1996 > 12.1998
LK/LN2 - 814 S	136 ch	03.1996 > 12.1998
LK/LN2 - 814, 814 L	136 ch	03.1996 > 12.1998
LK/LN2 - 817, 817 L	170 ch	03.1996 > 12.1998
LK/LN2 - 817 F	170 ch	03.1996 > 12.1998
LK/LN2 - 817 K	170 ch	03.1996 > 12.1998
LK/LN2 - 817 LO	170 ch	03.1996 > 12.1998
LK/LN2 - 817 S, 817 LS	170 ch	03.1996 > 12.1998
LK/LN2 - 917	170 ch	03.1996 > 12.1998
LK/LN2 - 917 K	170 ch	03.1996 > 12.1998
LK/LN2 - 917 KO	170 ch	03.1996 > 12.1998
LK/LN2 - 1117, 1117 L	170 ch	03.1996 > 12.1998
LK/LN2 - 1117 K	170 ch	03.1996 > 12.1998
LK/LN2 - 1117 LO	170 ch	03.1996 > 12.1998
LK/LN2 - 1117 S	170 ch	03.1996 > 12.1998
LK/LN2 - 1317, 1317 L	170 ch	03.1996 > 12.1998
LK/LN2 - 1317 K	170 ch	03.1996 > 12.1998
LK/LN2 - 1317 KO	170 ch	03.1996 > 12.1998
LK/LN2 - 1317 LS	170 ch	03.1996 > 12.1998
LK/LN2 - 1517, 1517 L	170 ch	03.1996 > 12.1998
LK/LN2 - 1517 K	170 ch	03.1996 > 12.1998
UNIMOG - U 300	150 ch	03.2000 >
	177 ch	03.2000 >
UNIMOG - U 400	177 ch	03.2000 >
	231 ch	03.2000 >
UNIMOG - U 500, UGN NA	231 ch	10.2000 >
	279 ch	10.2000 >
UNIMOG - U 5000	218 ch	09.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.