


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	55
Type de réseau de bord	pour véhicules 24V
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Connexion/pince	avec connexion pour compte-tours
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG632

PHOTOS



Bornes	
B+	Positive
B-	Negative
D+	Trio (Lamp)
W	Revolution meter

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

DAF		
85 (92-98) - FA 85.330	329 ch	07.1992 > 02.1998
85 (92-98) - FT 85.330	329 ch	07.1992 > 02.1998
95 (87-98) - FA 95.310	306 ch	09.1987 > 09.1990
95 (87-98) - FA 95.330	329 ch	08.1990 > 01.1993
95 (87-98) - FA 95.350	352 ch	09.1987 > 09.1990
95 (87-98) - FA 95.360	364 ch	08.1990 > 01.1998
95 (87-98) - FA 95.380	384 ch	09.1987 > 09.1990
95 (87-98) - FA 95.400	401 ch	08.1990 > 01.1998
95 (87-98) - FA 95.430	428 ch	02.1992 > 01.1998
95 (87-98) - FAD 95.350	352 ch	09.1987 > 09.1990
95 (87-98) - FAD 95.360	364 ch	08.1990 > 01.1998
95 (87-98) - FAD 95.380	384 ch	09.1987 > 09.1990
95 (87-98) - FAD 95.400	401 ch	08.1990 > 01.1998
95 (87-98) - FAD 95.430	428 ch	02.1992 > 01.1998
95 (87-98) - FAG 95.350, FAR 95.350, FAS 95.350	352 ch	09.1987 > 09.1990
95 (87-98) - FAG 95.360, FAR 95.360, FAS 95.360	364 ch	08.1990 > 01.1998
95 (87-98) - FAG 95.380, FAR 95.380, FAS 95.380	384 ch	09.1987 > 09.1990
95 (87-98) - FAG 95.400, FAR 95.400, FAS 95.400	401 ch	08.1990 > 01.1998
95 (87-98) - FAG 95.430, FAR 95.430, FAS 95.430	428 ch	02.1992 > 01.1998
95 (87-98) - FAK 95.360	364 ch	08.1990 > 01.1998

DAF		
95 (87-98) - FAK 95.400	401 ch	08.1990 > 01.1998
95 (87-98) - FAK 95.430	428 ch	02.1992 > 01.1998
95 (87-98) - FAR 95.310	306 ch	09.1987 > 09.1990
95 (87-98) - FAR 95.330, FAS 95.330	329 ch	08.1990 > 01.1993
95 (87-98) - FAT 95.350	352 ch	09.1987 > 09.1990
95 (87-98) - FAT 95.360	364 ch	08.1990 > 01.1998
95 (87-98) - FAT 95.380	384 ch	09.1987 > 09.1990
95 (87-98) - FAT 95.400	401 ch	08.1990 > 01.1998
95 (87-98) - FAT 95.430	428 ch	02.1992 > 01.1998
95 (87-98) - FT 95.310	306 ch	09.1987 > 09.1990
95 (87-98) - FT 95.330	329 ch	08.1990 > 01.1993
95 (87-98) - FT 95.350	352 ch	09.1987 > 09.1990
95 (87-98) - FT 95.360	364 ch	08.1990 > 01.1998
95 (87-98) - FT 95.380	384 ch	09.1987 > 09.1990
95 (87-98) - FT 95.400	401 ch	08.1990 > 01.1998
95 (87-98) - FT 95.430	428 ch	02.1992 > 01.1998
95 (87-98) - FTG 95.350, FTS 95.350	352 ch	09.1987 > 09.1990
95 (87-98) - FTG 95.360, FTR 95.360, FTS 95.360	364 ch	08.1990 > 01.1998
95 (87-98) - FTG 95.380, FTS 95.380	384 ch	09.1987 > 09.1990
95 (87-98) - FTG 95.400, FTR 95.400, FTS 95.400	401 ch	08.1990 > 01.1998
95 (87-98) - FTG 95.430, FTR 95.430, FTS 95.430	428 ch	02.1992 > 01.1998
95 (87-98) - FTT 95.350	352 ch	09.1987 > 09.1990
95 (87-98) - FTT 95.360	364 ch	08.1990 > 01.1998
95 (87-98) - FTT 95.380	384 ch	09.1987 > 09.1990
95 (87-98) - FTT 95.400	401 ch	08.1990 > 01.1998
95 (87-98) - FTT 95.430	428 ch	02.1992 > 01.1998
F 1200 - FA 1200 DD	105 ch	01.1969 > 12.1981
F 1300 - FA 1300 DF	116 ch	07.1978 > 10.1988
F 1300 - FA 1300 DT	151 ch	07.1978 > 02.1990
F 1300 - FA 1300 DT-B	151 ch	07.1978 > 02.1990
F 1300 - FA 1305 DT	151 ch	07.1978 > 02.1990
F 1400 - FA 1400 DD	105 ch	02.1972 > 12.1981
F 1500 - FA 1500 DF, FD 1500 DF	116 ch	07.1978 > 08.1991
F 1500 - FA 1500 DT, FD 1500 DT	151 ch	07.1978 > 08.1991
F 1500 - FT 1500 DT	151 ch	07.1978 > 08.1991
F 1600 - FA 1600 DF	116 ch	01.1970 > 08.1991
	116 ch	01.1970 > 08.1991
F 1600 - FA 1600 DT	151 ch	01.1973 > 08.1991
	151 ch	01.1973 > 08.1991
F 1600 - FGG 1600 DT, FGG 1621 DT	151 ch	01.1973 > 08.1991
F 1600 - FT 1600 DT	151 ch	01.1973 > 08.1991
F 1800 - FAV 1800 DT	151 ch	01.1970 > 08.1991
F 2100 - FA 2100 DF, FA 2105 DF	116 ch	07.1978 > 09.1986
F 2100 - FA 2100 DH	156 ch	07.1978 > 09.1986
F 2100 - FA 2105 DH	156 ch	06.1986 > 08.1991
F 2100 - FA 2105 DHR, FA 2105 DHTD	204 ch	07.1978 > 09.1986
F 2100 - FA 2105 DHT	220 ch	07.1981 > 09.1986
	220 ch	06.1986 > 08.1991
F 2100 - FA 2105 DHTD	205 ch	06.1986 > 08.1991
F 2100 - FAG 2100 DH, FAG 2105 DH	156 ch	07.1978 > 09.1986


DAF		
F 2100 - FAG 2100 DHR, FAG 2105 DHR, FAG 2100 DHTD	204 ch	07.1978 > 09.1986
F 2100 - FAS 2100 DHR, FAS 2103 DHR, FAS 2105 DHR, FAS 2103 DHTD	204 ch	07.1978 > 09.1986
F 2100 - FAS 2103 DH	156 ch	07.1978 > 09.1986
F 2100 - FAS 2103 DH, FAS 2105 DH	156 ch	06.1986 > 08.1991
F 2100 - FAS 2103 DHT	220 ch	07.1981 > 09.1986
	227 ch	07.1981 > 09.1986
F 2100 - FAS 2103 DHTD	205 ch	06.1986 > 08.1991
F 2100 - FT 2100 DH, FT 2105 DH	156 ch	07.1978 > 08.1991
F 2100 - FT 2100 DHR	204 ch	07.1978 > 08.1991
F 2100 - FT 2105 DHT	220 ch	07.1981 > 09.1986
	220 ch	07.1981 > 09.1986
F 2100 - FT 2105 DHTD	205 ch	07.1981 > 09.1986
	205 ch	06.1986 > 08.1991
F 2300 - FA 2300 DHR	204 ch	07.1978 > 12.1981
F 2300 - FA 2300 DHU	230 ch	07.1978 > 12.1981
F 2300 - FAB 2305 DHT, FAG 2305 DHT, FAS 2300 DHU, FAS 2303 DHU, FAS 2305	220 ch	07.1978 > 09.1986
F 2300 - FAG 2300 DHT, FAG 2305 DHT	220 ch	09.1986 > 08.1991
	220 ch	11.1981 > 09.1986
F 2300 - FAG 2300 DHTD, FAG 2305 DHTD	205 ch	06.1986 > 08.1991
F 2300 - FAG 2305 DH	156 ch	07.1978 > 12.1981
F 2300 - FAS 2300 DHR, FAS 2305 DHR	204 ch	07.1978 > 12.1981
F 2300 - FAT 2305 DH	156 ch	07.1978 > 12.1981
F 2300 - FAT 2305 DHR	204 ch	07.1978 > 12.1981
F 2300 - FAT 2305 DHU, FAT 2335 DHT	220 ch	07.1978 > 09.1986
F 2300 - FAT 2335 DHT	227 ch	06.1986 > 08.1991
F 2300 - FMB 2305 DHU	230 ch	07.1978 > 12.1983
F 2300 - FMT 2305 DHR	204 ch	07.1978 > 12.1981
F 2300 - FMT 2305 DHU, FMT 2335 DHT	220 ch	07.1978 > 09.1986
F 2300 - FMT 2335 DHT	227 ch	06.1986 > 08.1991
F 2300 - FT 2300 DHU, FT 2305 DHU	230 ch	07.1978 > 12.1983
F 2500 - FA 2500 DHS	250 ch	02.1982 > 08.1986
F 2500 - FA 2505 DHS	250 ch	06.1986 > 08.1991
F 2500 - FAD 2535 DHS	250 ch	02.1982 > 09.1986
	250 ch	06.1986 > 08.1991
	250 ch	02.1982 > 09.1986
	250 ch	06.1986 > 08.1991
F 2500 - FAG 2500 DHS, FAG 2505 DHS, FAS 2503 DHS	256 ch	06.1986 > 08.1991
F 2500 - FAG 2505 DHS, FAS 2503 DHS	250 ch	02.1982 > 09.1986
F 2500 - FAT 2525 DHS	250 ch	02.1982 > 09.1986
	250 ch	06.1986 > 08.1991
F 2500 - FAT 2525 DHS, FAT 2535 DHS	250 ch	06.1986 > 08.1991
F 2500 - FAT 2535 DHS	250 ch	02.1982 > 09.1986
F 2500 - FMD 2525 DHS	250 ch	02.1982 > 09.1986
F 2500 - FMD 2525 DHS, FMD 2535 DHS	250 ch	06.1986 > 08.1991
F 2500 - FMT 2525 DHS	250 ch	02.1982 > 09.1986
F 2500 - FMT 2525 DHS, FMT 2535 DHS	250 ch	06.1986 > 08.1991
F 2500 - FT 2500 DHS	250 ch	02.1982 > 09.1986
F 2500 - FT 2505 DHS	250 ch	06.1986 > 08.1991
F 2800 - FA 2800 DKA	230 ch	01.1974 > 08.1980
F 2800 - FA 2800 DKS	310 ch	01.1974 > 09.1986

DAF		
F 2800 - FA 2800 DKSE	280 ch	01.1980 > 09.1986
F 2800 - FA 2800 DKT	290 ch	01.1974 > 11.1980
F 2800 - FA 2800 DKTD	256 ch	01.1974 > 09.1986
	256 ch	06.1986 > 09.1991
F 2800 - FA 2805 DKSE, FA 2800 DKV, FA 2800 DKXE	280 ch	05.1983 > 09.1991
F 2800 - FAB 2805 DKS, FAR 2800 DKS, FAS 2800 DKS	310 ch	01.1974 > 09.1986
F 2800 - FAB 2805 DKTD, FAS 2800 DKTD	256 ch	01.1974 > 09.1986
F 2800 - FAC 2803 DKS	310 ch	01.1974 > 09.1986
F 2800 - FAC 2803 DKSE	280 ch	01.1980 > 07.1990
F 2800 - FAC 2803 DKTD	256 ch	01.1974 > 09.1991
F 2800 - FAD 2805 DKS	310 ch	01.1974 > 09.1986
F 2800 - FAD 2805 DKTD	256 ch	01.1974 > 06.1986
F 2800 - FAD 2825 DKTD	256 ch	06.1986 > 09.1991
	256 ch	01.1974 > 09.1991
F 2800 - FAD 2825 DKV	288 ch	05.1983 > 09.1991
F 2800 - FAG 2800 DKV, FAR 2804 DKXE, FAS 2803 DKXE,DKSE,DKV	288 ch	05.1983 > 09.1991
F 2800 - FAR 2804 DKSE, FAS 2800 DKT	280 ch	01.1980 > 09.1986
F 2800 - FAS 2800 DKA	230 ch	01.1974 > 11.1980
F 2800 - FAS 2803 DKS	310 ch	06.1986 > 09.1991
F 2800 - FAS 2803 DKTD	256 ch	06.1986 > 09.1991
F 2800 - FAT 2800 DKA	230 ch	01.1974 > 11.1980
F 2800 - FAT 2800 DKS	310 ch	01.1974 > 09.1986
F 2800 - FAT 2800 DKT	290 ch	01.1974 > 11.1980
F 2800 - FAT 2800 DKTD	256 ch	01.1974 > 09.1986
F 2800 - FAT 2805 DKS, FAT 2825 DKS	256 ch	06.1986 > 09.1991
F 2800 - FAT 2805 DKTD, FAT 2825 DKTD	256 ch	06.1986 > 09.1991
F 2800 - FMD 2805 DKTD, FMD 2825 DKTD	256 ch	06.1986 > 09.1991
	256 ch	01.1974 > 09.1986
F 2800 - FMD 2825 DKV	288 ch	05.1983 > 09.1991
F 2800 - FT 2800 DKA	230 ch	01.1974 > 11.1980
F 2800 - FT 2800 DKS	310 ch	01.1974 > 09.1986
F 2800 - FT 2800 DKSE, FT 2800DKXE, FT 2800 DKV	280 ch	01.1980 > 09.1991
F 2800 - FT 2800 DKT	290 ch	01.1974 > 11.1980
F 2800 - FT 2800 DKTD	256 ch	01.1974 > 09.1986
F 2800 - FT 2805 DKS	310 ch	06.1986 > 09.1991
F 2800 - FT 2805 DKTD	256 ch	06.1986 > 09.1991
F 2800 - FTS 2800 DKA	230 ch	01.1974 > 11.1980
F 2800 - FTS 2800 DKS	310 ch	01.1974 > 09.1986
F 2800 - FTS 2800 DKT	290 ch	01.1974 > 11.1980
F 2800 - FTS 2800 DKTD	256 ch	01.1974 > 09.1986
F 2800 - FTS 2803 DKS	310 ch	06.1986 > 09.1991
F 2800 - FTS 2803 DKTD	256 ch	06.1986 > 09.1991
F 2800 - FTT 2800 DKA	230 ch	01.1974 > 11.1980
F 2800 - FTT 2800 DKS	310 ch	01.1974 > 09.1986
F 2800 - FTT 2800 DKT	290 ch	01.1974 > 11.1980
F 2800 - FTT 2800 DKTD	256 ch	01.1974 > 09.1986
F 2800 - FTT 2805 DKS, FTT 2815 DKS, FTT2825 DKS	306 ch	06.1986 > 09.1991
F 2800 - FTT 2805 DKTD	256 ch	06.1986 > 09.1991
F 3300 - FA 3300 DKX, FA 3305 DKX	330 ch	06.1981 > 09.1986
	354 ch	06.1985 > 09.1991

DAF		
F 3300 - FAB 3305 DKX, FAG 3300 DKX, FAR 3300 DKX, FAS 3303 DKX	330 ch	06.1981 > 09.1986
F 3300 - FAC 3303 DKX	330 ch	06.1981 > 09.1986
	354 ch	06.1985 > 09.1991
F 3300 - FAD 3325 DKX	330 ch	06.1981 > 09.1986
	354 ch	06.1985 > 09.1991
F 3300 - FAG 3300 DKX, FAR 3304 DKX, FAS 3303 DKX	354 ch	06.1985 > 09.1991
F 3300 - FAT 3325 DKX	330 ch	06.1981 > 09.1986
	354 ch	06.1985 > 09.1991
F 3300 - FT 3305 DKX	330 ch	06.1981 > 09.1986
	354 ch	06.1985 > 09.1991
F 3300 - FTG 3300 DKX, FTS 3300 DKX	330 ch	06.1981 > 09.1986
F 3300 - FTG 3300 DKX, FTS 3303 DKX	354 ch	06.1985 > 09.1991
F 3300 - FTT 3325 DKX	330 ch	06.1981 > 09.1986
	354 ch	06.1985 > 09.1991
F 3600 - FA 3605 DKZ	373 ch	06.1985 > 09.1991
F 3600 - FA 3605 DKZE	307 ch	06.1985 > 09.1991
F 3600 - FAC 3603 DKZ	373 ch	06.1985 > 09.1991
F 3600 - FAG 3600 DKZ, FAR 3604 DKZ, FAS 3603 DKZ	373 ch	06.1985 > 09.1991
F 3600 - FAR 3604 DKZE, FAS 3603 DKZE	307 ch	06.1985 > 09.1991
F 3600 - FT 3605 DKZ	373 ch	06.1985 > 09.1991
F 3600 - FT 3605 DKZE	307 ch	06.1985 > 09.1991
F 3600 - FTG 3600 DKZ, FTS 3603 DKZ	373 ch	06.1985 > 09.1991
F 3600 - FTT 3625 DKZ	373 ch	06.1985 > 09.1991
N 2800 - NAT 2826 DKS	310 ch	01.1981 > 09.1991
N 3300 - NAT 3326 DKX	330 ch	01.1981 > 09.1991

MAN		
G 90 - 8.170 FOC	170 ch	02.1989 > 10.1993
G 90 - 9.170 FOC	170 ch	02.1989 > 10.1993
M 90 - 12.152 F,12.152 FL	150 ch	12.1988 > 05.1994
M 90 - 12.152 FK	150 ch	12.1988 > 05.1994
M 90 - 12.152 FS,12.152 FLS	150 ch	12.1988 > 05.1994
M 90 - 12.232 F,12.232 FL	230 ch	08.1988 > 06.1996
M 90 - 12.232 FK	230 ch	08.1988 > 06.1996
M 90 - 12.232 FS,12.232 FLS	230 ch	08.1988 > 06.1996
M 90 - 14.152 F,14.152 FL	150 ch	12.1988 > 04.1994
M 90 - 14.152 FK	150 ch	12.1988 > 05.1994
M 90 - 14.152 FS,14.152 FLS	150 ch	12.1988 > 05.1994
M 90 - 14.192 F,14.192 FL	186 ch	08.1988 > 06.1990
M 90 - 14.192 FK	186 ch	08.1988 > 06.1990
M 90 - 14.192 FS,14.192 FLS	186 ch	08.1988 > 06.1990
M 90 - 14.232 F,14.232 FL	230 ch	08.1988 > 06.1996
M 90 - 14.232 FK	230 ch	08.1988 > 06.1996
M 90 - 14.232 FS,14.232 FLS	230 ch	08.1988 > 06.1996
M 90 - 17.192 F,17.192 FL	186 ch	08.1988 > 06.1990
M 90 - 17.192 FA	186 ch	02.1989 > 06.1990
M 90 - 17.192 FAK	186 ch	02.1989 > 06.1990
M 90 - 17.192 FK	186 ch	08.1988 > 06.1990
M 90 - 17.192 FS,17.192 FLS	186 ch	08.1988 > 06.1990
M 90 - 17.232 FA	230 ch	02.1989 > 06.1996

MAN		
M 90 - 17.232 FAK	230 ch	02.1989 > 06.1996
M 90 - 17.232 FK	218 ch	05.1990 > 01.1991

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.