


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>70</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>PVR4</b>
Connexion/pince	<b>avec connexion pour compte-tours</b>
Pince	<b>M6 B+</b>
Connectique	<b>PLUG599</b>
	<b>Livré avec pompe à vide</b>
	<b>Réf sans pompe : 010407</b>

## PHOTOS



Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)
W	Revolution meter

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

<b>FORD</b>		
TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) - 2.5 DI (EB/D/SL, ED/SS)	116 ch	08.1997 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) - 2.5 DI (EB/D/S/US, EDL)	70 ch	08.1991 > 07.1994
TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) - 2.5 DI (EB/D/S/US, EGL)	80 ch	09.1991 > 07.1994
TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) - 2.5 TD (EB_, ED_, ES_)	75 ch	08.1994 > 06.2000
TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) - 2.5 TD (EB/D/G/SL, ED/S/US)	85 ch	01.1995 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) - 2.5 TD (EC/D/SL, ED/S/US)	100 ch	07.1994 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Camionnette (E_ _) - 2.5 DI (EAL, EAS)	70 ch	05.1991 > 06.1994
	80 ch	05.1991 > 06.1994
	85 ch	10.1992 > 06.1994
TRANSIT (91-00) Camionnette (E_ _) - 2.5 TDI (EAL, EAS)	101 ch	06.1994 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Plateau (E_ _) - 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S)	80 ch	09.1991 > 08.1994
TRANSIT (91-00) Plateau (E_ _) - 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S)	101 ch	08.1994 > 03.2000

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.