





## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	70
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Connexion/pince	avec connexion pour compte-tours
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG384

## PHOTOS



Bornes	
B+	Positive
D+	Lamp (Lamp)
W	Revolution meter


## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

<b>FORD</b>		
COURIER Camionnette (F3L, F5L) - 1.3	60 ch	09.1991 > 02.1996
ESCORT 86 Courier (AVF) - 1.4 i	73 ch	02.1986 > 07.1990
ESCORT 91 Courier (AVL) - 1.4	71 ch	07.1990 > 12.1994
ESCORT (86-90) (GAF, AWF, ABFT) - 1.4	70 ch	10.1985 > 10.1990
	73 ch	01.1986 > 07.1990
	75 ch	01.1986 > 07.1990
ESCORT (86-90) (GAF, AWF, ABFT) - 1.6	79 ch	01.1986 > 12.1988
	88 ch	04.1989 > 07.1990
ESCORT (86-90) (GAF, AWF, ABFT) - 1.6 i	90 ch	01.1986 > 05.1990
ESCORT (86-90) (GAF, AWF, ABFT) - 1.6 XR3i	105 ch	01.1986 > 08.1989
ESCORT (86-90) Break (AWF, AVF) - 1.3	60 ch	01.1986 > 07.1990
ESCORT (86-90) Break (AWF, AVF) - 1.4	73 ch	01.1986 > 07.1990
	75 ch	01.1986 > 07.1990
ESCORT (86-90) Break (AWF, AVF) - 1.6	79 ch	01.1986 > 07.1990
ESCORT (86-90) Break (AWF, AVF) - 1.6 i	90 ch	01.1986 > 07.1990
ESCORT (86-90) Cabriolet (ALF) - 1.4	73 ch	02.1987 > 07.1990
	75 ch	01.1986 > 07.1990
ESCORT (86-90) Cabriolet (ALF) - 1.6	79 ch	01.1986 > 12.1987
ESCORT (86-90) Cabriolet (ALF) - 1.6 i	90 ch	01.1986 > 07.1990
ESCORT (86-90) Cabriolet (ALF) - 1.6 XR3i	105 ch	01.1986 > 07.1990
ESCORT (90-92) (GAL) - 1.3	60 ch	07.1990 > 09.1992
ESCORT (90-92) (GAL) - 1.4	71 ch	07.1990 > 09.1992
ESCORT (90-92) (GAL) - 1.6	90 ch	07.1990 > 08.1992
	105 ch	07.1990 > 12.1992
ESCORT (90-92) (GAL) - RS 2000	150 ch	05.1991 > 12.1992
ESCORT (90-92) Break (GAL, AVL) - 1.3	60 ch	09.1991 > 09.1992
ESCORT (90-92) Break (GAL, AVL) - 1.4	71 ch	07.1990 > 09.1992
ESCORT (90-92) Break (GAL, AVL) - 1.6	90 ch	07.1990 > 08.1992
	105 ch	07.1990 > 09.1992
ESCORT (90-92) Cabriolet (ALL) - 1.4	71 ch	07.1990 > 12.1992
ESCORT (90-92) Cabriolet (ALL) - 1.6	105 ch	07.1990 > 12.1992
ESCORT (92-95) (GAL) - 1.3	60 ch	09.1992 > 01.1995
ESCORT (92-95) (GAL) - 1.4	71 ch	09.1992 > 01.1995
ESCORT (92-95) (GAL) - 1.6 i 16V	90 ch	09.1992 > 01.1995
ESCORT (92-95) (GAL) - RS 2000	150 ch	09.1992 > 01.1995
ESCORT (92-95) 3 volumes (GAL) - 1.3	60 ch	08.1993 > 01.1995
ESCORT (92-95) 3 volumes (GAL) - 1.4	71 ch	08.1993 > 04.1994
	75 ch	08.1993 > 01.1995
ESCORT (92-95) 3 volumes (GAL) - 1.6 i 16V	90 ch	08.1993 > 01.1995
ESCORT (92-95) Break (GAL) - 1.3	60 ch	09.1992 > 01.1995
ESCORT (92-95) Break (GAL) - 1.4	71 ch	09.1992 > 01.1994
	75 ch	01.1994 > 01.1995
ESCORT (92-95) Break (GAL) - 1.6 i 16V	90 ch	09.1992 > 01.1995
ESCORT (92-95) Cabriolet (ALL) - 1.4 i	75 ch	07.1993 > 01.1995
ESCORT (92-95) Cabriolet (ALL) - 1.6 16V XR3i	90 ch	12.1992 > 01.1995
ESCORT (95-00) (GAL, AAL, ABL) - 1.3	60 ch	01.1995 > 10.1998
ESCORT (95-00) (GAL, AAL, ABL) - RS 2000	150 ch	02.1995 > 02.1998
ESCORT (95-00) 3 volumes (GAL, AFL) - 1.3	60 ch	01.1995 > 02.1999

<b>FORD</b>		
ESCORT (95-00) Clipper (GAL, ANL) - 1.3	60 ch	01.1995 > 10.1998
FIESTA (83-89) (FBD) - 1.3 (FBD)	69 ch	09.1983 > 01.1987
FIESTA (83-89) (FBD) - 1.4 (FBD)	73 ch	02.1987 > 02.1989
	75 ch	10.1985 > 11.1989
FIESTA (83-95) Camionnette (FVD) - 1.4	71 ch	09.1986 > 09.1989
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.3	60 ch	03.1989 > 12.1995
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.3 KAT	60 ch	05.1991 > 01.1997
FIESTA (95-02) (JA_, JB_) - 1.0 i	65 ch	09.1999 > 01.2002
ORION (86-90) (AFF) - 1.4	72 ch	03.1986 > 07.1990
ORION (86-90) (AFF) - 1.4 KAT	73 ch	02.1987 > 07.1990
ORION (86-90) (AFF) - 1.6 i	102 ch	08.1989 > 07.1990
ORION (86-90) (AFF) - 1.6 i KAT	90 ch	03.1986 > 07.1990
ORION (90-93) (GAL) - 1.4	71 ch	07.1990 > 12.1993
ORION (90-93) (GAL) - 1.6	90 ch	07.1990 > 12.1992
ORION (90-93) (GAL) - 1.6 i	105 ch	07.1990 > 09.1992
<b>JAGUAR</b>		
XJ (68-92) - XJ12 5.3	287 ch	05.1975 > 12.1982
XJ (68-92) - XJ12 H.E.	295 ch	09.1981 > 12.1992
<b>LAND ROVER</b>		
DISCOVERY (89-98) (LJ, LG) - 3.5 (SALLJG)	154 ch	09.1989 > 06.1994
<b>MG</b>		
MGR V8 - 3.9	190 ch	09.1992 > 12.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.