


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	65
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Connexion/pince	avec connexion pour compte-tours
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG621

PHOTOS



Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)
W	Revolution meter


DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrleurs

APPLICATIONS

IVECO TRUCKS		
MK - 75-9 A	87 ch	01.1983 > 05.1989
MK - 75-9 H	87 ch	01.1983 > 08.1985
MK - 80-13 A	131 ch	01.1983 > 12.1991
	131 ch	01.1983 > 12.1991
MK - 80-13 AH	131 ch	01.1983 > 12.1991
MK - 80-13 AT	131 ch	01.1983 > 12.1991
MK - 80-13 AW	131 ch	01.1983 > 12.1991
	131 ch	01.1983 > 12.1989
MK - 80-16 A	160 ch	01.1983 > 12.1991
	160 ch	01.1983 > 12.1991
MK - 80-16 AW	160 ch	01.1986 > 12.1989
	160 ch	01.1986 > 12.1989
MK - 80-9 A	87 ch	01.1983 > 02.1986
MK - 80-9 AH	87 ch	01.1983 > 02.1986
MK - 90-13 A	131 ch	01.1983 > 12.1991
MK - 90-13 AH	131 ch	01.1983 > 12.1991
MK - 110-13 A	131 ch	01.1983 > 12.1991
MK - 110-13 AH	131 ch	01.1983 > 12.1985
MK - 110-16 A	160 ch	01.1983 > 12.1991
MK - 110-16 AH	160 ch	01.1983 > 12.1991

IVECO TRUCKS		
MK - 130-13 A	131 ch	01.1983 > 12.1991
MK - 130-13 AH	131 ch	01.1983 > 12.1991
MK - 130-16 A	160 ch	01.1983 > 12.1991
MK - 130-16 AH	160 ch	01.1983 > 12.1991

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.