


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	35
Type de réseau de bord	pour véhicules 24V
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Connexion/pince	avec connexion pour compte-tours
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG384

PHOTOS



Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)
W	Revolution meter

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

IVECO TRUCKS		
P/PA - 260-25 AH	256 ch	03.1984 > 06.1986
	256 ch	03.1984 > 06.1986
	256 ch	03.1984 > 06.1986
P/PA - 260-25 AHB	220 ch	12.1979 > 10.1985
	220 ch	12.1979 > 10.1985
	256 ch	03.1984 > 06.1986
	256 ch	03.1984 > 06.1986
P/PA - 260-25 AHW	256 ch	03.1984 > 06.1986
	256 ch	03.1984 > 06.1986
P/PA (Cabine semi-avancée) - 190-25 AN	256 ch	07.1983 > 12.1986
	256 ch	01.1986 > 09.1990
	256 ch	07.1983 > 12.1987
P/PA (Cabine semi-avancée) - 190-25 ANT	256 ch	07.1983 > 06.1986
	256 ch	07.1986 > 12.1987
P/PA (Cabine semi-avancée) - 190-25 ANW	256 ch	07.1983 > 12.1986
	256 ch	01.1986 > 09.1990
	256 ch	07.1983 > 12.1987