



DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	120
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Connexion/pince	avec connexion pour compte-tours
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG388

PHOTOS



Bornes	
L	Lamp
DFM	
W	Revolution meter


DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

RENAULT TRUCKS		
MASCOTT - 2.8 110	106 ch	01.1999 > 06.2004
	106 ch	01.1999 > 06.2004
	106 ch	01.1999 > 06.2004
	106 ch	01.1999 > 06.2004
	106 ch	01.2000 > 06.2004
MASCOTT - 2.8 110.35	106 ch	01.1999 > 06.2004
MASCOTT - 2.8 110.50	106 ch	01.1999 > 06.2004
MASCOTT - 2.8 110.55	106 ch	01.1999 > 06.2004
MASCOTT - 2.8 130	125 ch	01.1999 > 06.2004
	125 ch	01.1999 > 06.2004
	125 ch	01.1999 > 06.2004
MASCOTT - 2.8 130.35	125 ch	01.1999 > 06.2004
MASCOTT - 2.8 130.55	125 ch	01.1999 > 06.2004
MASCOTT - 2.8 140	140 ch	01.2001 > 06.2004
	140 ch	01.2001 > 06.2004
	140 ch	01.2001 > 06.2004
MASCOTT - 2.8 140.35	140 ch	01.2001 > 06.2004
MASCOTT - 2.8 140.55	140 ch	01.2001 > 06.2004
MASCOTT - 2.8 150.35 (A00300161)	146 ch	10.2001 > 06.2004
MASCOTT - 2.8 150.35 (A00300164)	146 ch	10.2001 > 06.2004
MASCOTT - 2.8 150.35 (A02300161)	146 ch	10.2001 > 06.2004

RENAULT TRUCKS		
MASCOTT - 2.8 150.55 (A02300164)	146 ch	10.2001 > 06.2004
MASCOTT - 2.8 150.65 (A00300166)	146 ch	10.2001 > 06.2004
MASCOTT - 2.8 90	86 ch	01.1999 > 12.2001
	106 ch	01.2000 > 06.2004
MASCOTT - 2.8 90.35	86 ch	01.1999 > 12.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.