


## DONNEES TECHNIQUES

|                        |   |
|------------------------|---|
| Courant de charge [A]  | <b>65</b>                               |
| Type de réseau de bord | <b>pour véhicules 12V</b>               |
| Type de poulie         | <b>SANS</b>                             |
| Poulies                | <b>sans poulie</b>                      |
| Connexion/pince        | <b>avec connexion pour compte-tours</b> |
| Pince                  | <b>Plug B+</b>                          |
| Connectique            | <b>PLUG111</b>                          |

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrleurs**

## APPLICATIONS

| <b>MG</b>           |        |                   |
|---------------------|--------|-------------------|
| MAESTRO - 2.0 EFi   | 117 ch | 10.1984 > 09.1990 |
| MAESTRO - 2.0 Turbo | 152 ch | 10.1988 > 09.1990 |

| <b>ROVER</b>                       |        |                   |
|------------------------------------|--------|-------------------|
| 800 (XS) - 825 D/SD (XS)           | 118 ch | 01.1990 > 02.1999 |
| 800 Coupe - 825 SD                 | 118 ch | 09.1993 > 02.1999 |
| 800 Hatchback (XS) - 820 SI (XS)   | 133 ch | 10.1988 > 12.1991 |
| 800 Hatchback (XS) - 825 D/SD (XS) | 118 ch | 01.1992 > 02.1999 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.