


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>100</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 24V</b>
Type de poulie	<b>SANS</b>
Poulies	<b>sans poulie</b>
Pince	<b>M8 B+</b>
Connectique	<b>PLUG617</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

<b>IVECO BUS</b>		
370 - 370-10.24		01.1983 > 12.1986
370 - 370-10.25		01.1980 > 12.1984
370 - 370-12.24		01.1983 > 12.1986
370 - 370-12.25		01.1980 > 12.1984
370 - 370-12.30		01.1983 > 12.1986
370 - 370-12.35		01.1980 > 12.1986
370 - 370-12.L.24		01.1983 > 12.1986
370 - 370-S.12. L.25		01.1987 > 12.1991
370 - 370-S.12.30		01.1987 > 12.1998
370 - 370-S.12.35		01.1987 > 12.1991
370 - 370-S24		01.1987 > 12.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.