


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>35</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 24V</b>
Type de poulie	<b>SANS</b>
Poulies	<b>sans poulie</b>
Connexion/pince	<b>avec connexion pour compte-tours</b>
Pince	<b>M6 B+</b>
Connectique	<b>PLUG383</b>

## PHOTOS



Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)
W	Revolution meter


## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrleurs**

**APPLICATIONS**

<b>IVECO TRUCKS</b>		
MK - 75-9 A	87 ch	01.1983 > 05.1989
MK - 80-13 A	131 ch	01.1983 > 12.1991
	131 ch	01.1983 > 12.1991
MK - 80-13 AH	131 ch	01.1983 > 12.1991
MK - 80-13 AT	131 ch	01.1983 > 12.1991
MK - 80-13 AW	131 ch	01.1983 > 12.1991
	131 ch	01.1983 > 12.1989
MK - 80-16 A	160 ch	01.1983 > 12.1991
	160 ch	01.1983 > 12.1991
MK - 80-16 AW	160 ch	01.1986 > 12.1989
	160 ch	01.1986 > 12.1989
MK - 90-13 A	131 ch	01.1983 > 12.1991
MK - 90-13 AH	131 ch	01.1983 > 12.1991
MK - 110-13 A	131 ch	01.1983 > 12.1991
MK - 110-16 A	160 ch	01.1983 > 12.1991
MK - 110-16 AH	160 ch	01.1983 > 12.1991
MK - 130-13 A	131 ch	01.1983 > 12.1991
MK - 130-13 AH	131 ch	01.1983 > 12.1991
MK - 130-16 A	160 ch	01.1983 > 12.1991
MK - 130-16 AH	160 ch	01.1983 > 12.1991
P/PA - 160-23 AH	228 ch	04.1984 > 05.1989
P/PA - 160-23 AHW	228 ch	04.1984 > 05.1989
	228 ch	01.1985 > 12.1985
P/PA - 160-30 AH	306 ch	06.1986 > 05.1989
	306 ch	06.1986 > 05.1989
P/PA - 170-23 AH	237 ch	04.1988 > 12.1990
P/PA - 170-23 AHW	237 ch	04.1988 > 12.1990
P/PA - 170-25 AH,180-25 AH	264 ch	01.1991 > 12.1993
P/PA - 170-34 AH	340 ch	04.1989 > 12.1990
	340 ch	04.1989 > 12.1990
P/PA - 170-34 AH,180-34 AH	340 ch	01.1991 > 12.1993
P/PA - 170-34 AHW	340 ch	04.1989 > 12.1990
P/PA - 260-25 AH	264 ch	04.1989 > 12.1992
	264 ch	04.1989 > 12.1992
P/PA - 260-30 AH	306 ch	06.1986 > 05.1990
	306 ch	06.1986 > 05.1990
	306 ch	06.1986 > 05.1990
P/PA - 260-30 AHT	306 ch	06.1986 > 05.1990
	306 ch	06.1986 > 05.1990
P/PA - 260-30 AHW	306 ch	06.1986 > 05.1990
	306 ch	06.1986 > 05.1990
P/PA - 260-34 AH	340 ch	04.1989 > 12.1990
	340 ch	04.1989 > 12.1990
	340 ch	04.1989 > 12.1990
	340 ch	01.1991 > 12.1992
	340 ch	01.1991 > 12.1992
P/PA - 260-34 AHT	340 ch	04.1989 > 12.1990
	340 ch	04.1989 > 12.1990

<b>IVECO TRUCKS</b>		
(suite) P/PA - 260-34 AHT	340 ch	01.1991 > 12.1992
P/PA - 260-34 AHW	340 ch	01.1991 > 12.1992
P/PA - 340-34 AH	340 ch	03.1989 > 12.1992
P/PA (Cabine semi-avancée) - 120-13 ANW	131 ch	01.1983 > 09.1990
P/PA (Cabine semi-avancée) - 120-16 ANW, 120-17 ANW	160 ch	01.1983 > 11.1989
P/PA (Cabine semi-avancée) - 150-16 AN	160 ch	01.1983 > 12.1991
P/PA (Cabine semi-avancée) - 150-16 ANW	160 ch	01.1983 > 12.1991
P/PA (Cabine semi-avancée) - 160-17 AN	169 ch	07.1989 > 12.1993
P/PA (Cabine semi-avancée) - 160-17 ANW	169 ch	07.1989 > 12.1993
P/PA (Cabine semi-avancée) - 160-23 ANW	228 ch	01.1986 > 05.1989
P/PA (Cabine semi-avancée) - 170-23 ANW	237 ch	01.1991 > 12.1993
	237 ch	01.1991 > 12.1993
P/PA (Cabine semi-avancée) - 330-30 AN	306 ch	05.1986 > 09.1990
	306 ch	05.1986 > 09.1990
	306 ch	05.1986 > 09.1990
P/PA (Cabine semi-avancée) - 330-30 ANW	306 ch	05.1986 > 09.1990
	306 ch	05.1986 > 09.1990
	306 ch	05.1986 > 09.1990

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.