

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	70
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Connexion/pince	avec connexion pour compte-tours
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG604

PHOTOS




Bornes	
B+	Positive
D+	Lampo (Lamp)
W	Revolution meter

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

FORD		
ESCORT (92-95) (GAL) - 1.8 16V XR3i	130 ch	09.1992 > 01.1995
ESCORT (92-95) (GAL) - 1.8 i 16V	105 ch	09.1992 > 01.1995
ESCORT (92-95) (GAL) - 1.8 XR3i 16V 4x4	105 ch	08.1993 > 01.1995
	130 ch	08.1993 > 01.1995
ESCORT (92-95) 3 volumes (GAL) - 1.8 i 16V	105 ch	08.1993 > 01.1995
ESCORT (92-95) Break (GAL) - 1.8 i 16V	105 ch	01.1993 > 01.1995
	130 ch	02.1993 > 01.1995
ESCORT (92-95) Cabriolet (ALL) - 1.8 16V XR3i	130 ch	12.1992 > 01.1995
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.6 i 16V	88 ch	01.1994 > 12.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.