


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>70</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>PVR6</b>
Connexion/pince	<b>avec connexion pour compte-tours</b>
Pince	<b>M6 B+</b>
Connectique	<b>PLUG599</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

<b>FORD</b>		
ESCORT 95 Courrier (AVL) - 1.4	73 ch	01.1995 >
ESCORT (95-00) (GAL, AAL, ABL) - 1.4	75 ch	01.1995 > 10.1998
ESCORT (95-00) (GAL, AAL, ABL) - 1.6 16V	90 ch	01.1995 > 10.1998
ESCORT (95-00) (GAL, AAL, ABL) - 1.6 16V 4x4	90 ch	01.1995 > 10.1998
ESCORT (95-00) (GAL, AAL, ABL) - 1.6 i 16V	88 ch	01.1995 > 08.1995
ESCORT (95-00) (GAL, AAL, ABL) - 1.8 16V	115 ch	01.1995 > 10.1998
ESCORT (95-00) 3 volumes (GAL, AFL) - 1.4	75 ch	01.1995 > 02.1999
ESCORT (95-00) 3 volumes (GAL, AFL) - 1.6 i 16V	88 ch	01.1995 > 08.1995
	90 ch	01.1995 > 02.1999
ESCORT (95-00) 3 volumes (GAL, AFL) - 1.8 16V	105 ch	01.1995 > 08.1995
	115 ch	01.1995 > 02.1999
ESCORT (95-00) Cabriolet (ALL) - 1.6 16V XR3i	88 ch	02.1995 > 12.1996
ESCORT (95-00) Cabriolet (ALL) - 1.8 16V XR3i	115 ch	10.1995 > 08.1998
	130 ch	02.1995 > 08.2000
ESCORT (95-00) Clipper (GAL, ANL) - 1.4	75 ch	01.1995 > 02.1999
ESCORT (95-00) Clipper (GAL, ANL) - 1.6 16V	90 ch	01.1995 > 02.1999
ESCORT (95-00) Clipper (GAL, ANL) - 1.6 i 16V	88 ch	01.1995 > 08.1995
ESCORT (95-00) Clipper (GAL, ANL) - 1.8 16V	105 ch	01.1995 > 08.1995
	115 ch	01.1995 > 02.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.