


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	140
Type de réseau de bord	pour véhicules 24V
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Connexion/pince	avec connexion pour compte-tours
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG616

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrleurs

APPLICATIONS

MAN		
EL - EL 202,EL 222	214 ch	01.1993 > 06.1997
EL - EL 202,EL 262	250 ch	04.1994 > 06.1997
EL - EL 262	260 ch	07.1998 >
EM - EM 192	190 ch	10.1993 > 06.1997
EM - EM 222,EM 223	220 ch	02.1996 >
EM - EM 223	220 ch	08.1987 >
LIONS COACH - FRH 352,RH 353	350 ch	09.1995 >
LIONS COACH - FRH 402,RH 403	400 ch	09.1995 >
LIONS COACH - RH 403	400 ch	09.1998 >
LIONS COACH - RH 463, RHC 464	460 ch	01.2000 >
LIONS COACH - RHC 414	410 ch	06.2002 >
LIONS COMFORT - RN 313	310 ch	09.1996 >
LIONS COMFORT - RN 353	350 ch	06.1997 >
LIONS STAR - FRH 352,RH 353	350 ch	09.1995 >
LIONS STAR - FRH 402,RH 403	400 ch	09.1995 >
LIONS STAR - FRH 422	420 ch	01.1993 > 09.1996
LIONS STAR - RH 464, RHS 464	460 ch	03.2000 >
NG - NG 262	260 ch	06.1997 > 07.1998
NG - NG 262,NG 263	260 ch	07.1998 >
NG - NG 262,NG 272	260 ch	08.1992 > 07.1998
NG - NG 312	310 ch	09.1995 > 07.1998
NG - NG 312,NG 313	310 ch	07.1998 >
NL - NL 202	214 ch	09.1989 > 04.1994
NL - NL 202,NL 222,NL 223	214 ch	08.1992 >
NL - NL 202,NL 262,NL 263	250 ch	04.1991 >
NL - NL 262	260 ch	06.1997 >
NL - NL 262,NL 263	260 ch	07.1998 >
NL - NL 312	310 ch	11.1995 > 07.1998
NL - NL 313	310 ch	07.1998 >
NM - NM 152	150 ch	05.1990 > 10.1993
	155 ch	04.1992 > 03.1997
NM - NM 182,NM 192	177 ch	05.1990 > 03.1997
NM - NM 222,NM 223	220 ch	02.1996 >
NÜ - NÜ 263	260 ch	07.1998 >
	260 ch	09.1996 > 07.1998
	260 ch	07.1998 >
NÜ - NÜ 313	310 ch	07.1998 >
NÜ - NÜ 313 15M	310 ch	07.1998 >
NÜ - NÜ 353 15M	350 ch	07.1998 >
R - FRH 362	360 ch	05.1985 > 12.1992
R - R 292, FR 292, FRH 292	290 ch	05.1985 > 01.1993
SD - SD 200	192 ch	10.1975 > 11.1986
SD - SD 202	211 ch	10.1985 > 04.1994
SG - SG 220	200 ch	05.1980 > 01.1985
SG - SG 220,SG 240 HÜ,SG 242 H	241 ch	05.1980 > 01.1986
SG - SG 240 H,SG 242,SG 242 H	241 ch	09.1985 > 04.1994
SG - SG 240 H,SG 292 H	290 ch	11.1984 > 09.1989
SG - SG 240 HÜ	280 ch	09.1981 > 01.1986

MAN		
SG - SG 242,SG 292	305 ch	09.1985 > 04.1994
SG - SG 312,SG 322	310 ch	02.1994 > 06.1997
SL - SL 200	200 ch	05.1980 > 04.1987
	241 ch	05.1980 > 01.1986
	241 ch	01.1986 > 04.1987
SL II - SL 202	200 ch	06.1984 > 04.1993
	241 ch	06.1984 > 04.1994
SM - SM 152	150 ch	11.1987 > 04.1994
SM - SM 182,SM 192	177 ch	11.1987 > 02.1995
SR - SR 280,SR 280 H	280 ch	01.1977 > 11.1986
SR - SR 321 H	320 ch	03.1982 > 11.1986
SÜ - SÜ 240	200 ch	05.1980 > 09.1989
	241 ch	01.1986 > 09.1989
	290 ch	01.1986 > 09.1989
SÜ - SÜ 242	240 ch	01.1987 > 04.1993
SÜ - SÜ 272	270 ch	04.1993 > 05.1995
SÜ - SÜ 322	320 ch	05.1995 > 06.1997
TGA - 18.360 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRW	360 ch	04.2000 >
ÜL - ÜL 242	241 ch	09.1989 > 03.1993
ÜL - ÜL 272	270 ch	03.1993 >
ÜL - ÜL 292	290 ch	09.1989 > 03.1993
ÜL - ÜL 312,ÜL 322	310 ch	04.1992 > 09.1996
ÜL - ÜL 313	310 ch	09.1996 >
ÜL - ÜL 353	350 ch	06.1997 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.