


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>55</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 24V</b>
Type de poulie	<b>SANS</b>
Poulies	<b>sans poulie</b>
Connexion/pince	<b>avec connexion pour compte-tours</b>
Pince	<b>M8 B+</b>
Connectique	<b>PLUG632</b>

## PHOTOS



Bornes	
B+	Positive
B-	Negative
D+	Trio (Lamp)
W	Revolution meter

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrleurs**


## APPLICATIONS

<b>IVECO TRUCKS</b>		
EuroCargo 60 - 60 E 10	102 ch	01.1991 > 08.1996
EuroCargo 60 - 60 E 12	116 ch	01.1991 > 12.1996
EuroCargo 60 - 60 E 14	136 ch	01.1991 > 12.1996
EuroCargo 60 - 60 E 14 K	136 ch	01.1991 > 12.1996
EuroCargo 65 - 65 E 10	102 ch	01.1991 > 12.1996
EuroCargo 65 - 65 E 10 K	102 ch	01.1991 > 12.1996
EuroCargo 65 - 65 E 12	116 ch	01.1991 > 12.2000
EuroCargo 65 - 65 E 12 K	116 ch	01.1991 > 12.2000
EuroCargo 65 - 65 E 14	136 ch	01.1991 > 12.2000
EuroCargo 65 - 65 E 14 K	136 ch	01.1991 > 12.2000
EuroCargo 75 - 75 E 12	116 ch	01.1991 > 12.2000
EuroCargo 75 - 75 E 14	136 ch	01.1991 >
EuroCargo 75 - 75 E 15 K	143 ch	01.1991 > 09.2000
EuroCargo 75 - 75 E 15, 80 E 15	143 ch	01.1991 > 09.2000
EuroCargo 80 - 80 E 15	143 ch	01.1991 >
EuroCargo 80 - 80 E 15 K	143 ch	01.1991 >
	143 ch	01.1991 >
EuroCargo 80 - 80 E 18	177 ch	01.1991 >
	177 ch	01.1991 >
EuroCargo 80 - 80 E 18 K	177 ch	01.1991 >
	177 ch	01.1991 >
EuroCargo 80 - 80 E 21	207 ch	01.1991 >
	207 ch	01.1991 >
EuroCargo 95 - 95 E 15 W	143 ch	11.1993 >
EuroCargo 95 - 95 E 21 W	207 ch	11.1993 >
EuroCargo 100 - 100 E 15	143 ch	01.1991 >
EuroCargo 100 - 100 E 15 K	143 ch	01.1991 >
EuroCargo 100 - 100 E 18	177 ch	01.1991 >
EuroCargo 100 - 100 E 18 K	177 ch	01.1991 >
EuroCargo 100 - 100 E 21	207 ch	01.1991 >
EuroCargo 120 - 120 E 15	143 ch	01.1991 >
EuroCargo 120 - 120 E 15 K	143 ch	01.1992 >
EuroCargo 120 - 120 E 18	177 ch	01.1992 >
EuroCargo 120 - 120 E 18 K	177 ch	01.1992 >
EuroCargo 120 - 120 E 23	227 ch	01.1992 >
EuroCargo 130 - 130 E 15	143 ch	01.1994 >
EuroCargo 130 - 130 E 15 K	143 ch	01.1994 >
EuroCargo 130 - 130 E 18	177 ch	01.1992 >
EuroCargo 130 - 130 E 18 K	177 ch	01.1992 >
EuroCargo 130 - 130 E 23	227 ch	01.1992 >
EuroCargo 135 - 135 E 18 W	177 ch	01.1997 >
EuroCargo 135 - 135 E 18 WR	177 ch	01.1993 > 12.1996
EuroCargo 135 - 135 E 23 W	227 ch	01.1997 >
EuroCargo 135 - 135 E 23 WR	227 ch	01.1993 > 12.1996
EuroCargo 150 - 150 E 15	143 ch	01.1992 > 12.1996
EuroCargo 150 - 150 E 15 K	143 ch	01.1992 > 12.1996
EuroCargo 150 - 150 E 18	177 ch	01.1992 >
EuroCargo 150 - 150 E 18 K	177 ch	01.1992 >

<b>IVECO TRUCKS</b>		
EuroCargo 150 - 150 E 23	227 ch	01.1992 >
EuroCargo 150 - 150 E 27, 150 E 27 R	267 ch	01.1992 >
EuroCargo 170 - 170 E 18 K, 180 E 18 K	177 ch	01.1994 >
EuroCargo 170 - 170 E 18, 180 E 18	177 ch	01.1994 >
EuroCargo 170 - 170 E 23, 180 E 23	227 ch	01.1994 >
EuroCargo 170 - 170 E 23 K, 180 E 23 K	227 ch	01.1994 >
EuroCargo 170 - 170 E 27, 180 E 27	267 ch	01.1994 >
EuroCargo 180 - 180 E 21 T	207 ch	01.1991 >
EuroCargo 260 - 260 E 23 T	227 ch	01.1992 >
EuroCargo 280 - 280 E 23 T	227 ch	01.1992 >
EuroCargo 320 - 320 E 27 T	267 ch	01.1992 >
EuroStar 190 - LD 190 E 38 P	375 ch	01.1993 > 02.2002
EuroStar 190 - LD 190 E 42	420 ch	01.1993 > 02.2002
EuroStar 190 - LD 190 E 47	469 ch	01.1993 > 02.2002
EuroStar 190 - LD 190 E 52	514 ch	01.1993 > 02.2002
EuroStar 240 - LD 240 E 38	375 ch	01.1993 > 02.2002
EuroStar 240 - LD 240 E 42	420 ch	01.1993 > 02.2002
EuroStar 240 - LD 240 E 47 P	469 ch	01.1993 > 02.2002
EuroStar 240 - LD 240 E 52 P	514 ch	01.1993 > 02.2002
EuroStar 260 - LD 260 E 38 P	375 ch	01.1993 > 02.2002
EuroStar 260 - LD 260 E 42 P	420 ch	01.1993 > 02.2002
EuroStar 260 - LD 260 E 47	469 ch	01.1993 > 02.2002
EuroStar 260 - LD 260 E 52	514 ch	01.1993 > 02.2002
EuroStar 400 - LD 400 E 38 TXP,LD 440 E 38 TXP	375 ch	01.1993 > 02.2002
EuroStar 400 - LD 400 E 42 TXP,LD 440 E 42 TXP	420 ch	01.1993 > 02.2002
EuroStar 440 - LD 440 E 38 T	375 ch	01.1993 > 02.2002
EuroStar 440 - LD 440 E 38 TZ	375 ch	01.1993 > 02.2002
EuroStar 440 - LD 440 E 42 T	420 ch	01.1993 > 02.2002
EuroStar 440 - LD 440 E 42 TZ	420 ch	01.1993 > 02.2002
EuroStar 440 - LD 440 E 47 T	469 ch	01.1993 > 02.2002
EuroStar 440 - LD 440 E 47 TZ	469 ch	01.1993 > 02.2002
EuroStar 440 - LD 440 E 52 T	514 ch	01.1993 > 02.2002
EuroStar 440 - LD 440 E 52 TZ	514 ch	01.1993 > 02.2002
EuroTech MP 180 - 180 E 34	345 ch	01.1992 > 12.1993
EuroTech MP 180 - 180 E 38	375 ch	01.1992 > 12.1993
EuroTech MP 180 - 180 E 42	420 ch	01.1992 > 12.1993
EuroTech MP 190 - 190 E 34	345 ch	01.1993 >
EuroTech MP 190 - 190 E 38	375 ch	01.1993 >
EuroTech MP 190 - 190 E 42	420 ch	01.1993 >
EuroTech MP 240 - 240 E 30 PS	301 ch	01.1997 >
EuroTech MP 240 - 240 E 34	345 ch	09.1995 > 12.1996
EuroTech MP 240 - 240 E 38	375 ch	01.1992 >
EuroTech MP 240 - 240 E 42	420 ch	01.1992 >
EuroTech MP 260 - 260 E 38 P	375 ch	01.1994 >
EuroTech MP 260 - 260 E 42	420 ch	01.1994 >
EuroTech MP 400 - 400 E 34 T, 440 E 34 T	345 ch	01.1992 >
EuroTech MP 400 - 400 E 38 T, 440 E 38 T	375 ch	01.1992 >
EuroTech MP 400 - 400 E 38 TXP	375 ch	11.1993 > 12.1996
EuroTech MP 400 - 400 E 42 T, 440 E 42 T	420 ch	01.1992 >
EuroTech MP 440 - 440 E 38 TZ	375 ch	01.1993 >

<b>IVECO TRUCKS</b>		
EuroTech MP 440 - 440 E 42 TZ	420 ch	01.1993 >
EuroTech MT 180 - 180 E 24	239 ch	01.1992 > 12.1996
EuroTech MT 180 - 180 E 24 K	239 ch	01.1993 > 12.1996
EuroTech MT 180 - 180 E 27	267 ch	01.1992 > 12.1996
EuroTech MT 180 - 180 E 27 K	267 ch	01.1992 > 12.1996
EuroTech MT 180 - 180 E 30 R	301 ch	01.1992 > 12.1996
EuroTech MT 180 - 180 E 34 R	345 ch	01.1992 > 12.1993
EuroTech MT 190 - 190 E 24	239 ch	01.1997 > 08.1998
EuroTech MT 190 - 190 E 24 K	239 ch	01.1997 > 08.1998
EuroTech MT 190 - 190 E 27	267 ch	01.1997 > 08.1998
EuroTech MT 190 - 190 E 27 K	267 ch	01.1997 > 08.1998
EuroTech MT 190 - 190 E 30	301 ch	01.1997 > 08.1998
EuroTech MT 190 - 190 E 30 K	301 ch	01.1997 > 08.1998
EuroTech MT 400 - 400 E 30 T	301 ch	01.1992 > 08.1998
EuroTech MT 400 - 400 E 34 T	345 ch	01.1992 > 08.1998
EuroTrakker MP 190 - 190 E 30 H	301 ch	01.1993 > 11.2004
EuroTrakker MP 190 - 190 E 30 W	301 ch	01.1993 > 11.2004
EuroTrakker MP 190 - 190 E 34 H	345 ch	01.1993 > 11.2004
EuroTrakker MP 190 - 190 E 34 W	345 ch	01.1993 > 11.2004
EuroTrakker MP 190 - 190 E 37 H	370 ch	01.1993 > 11.2004
EuroTrakker MP 190 - 190 E 37 W	370 ch	01.1993 > 11.2004
EuroTrakker MP 190 - 190 E 42 H	420 ch	01.1993 > 11.2004
EuroTrakker MP 190 - 190 E 42 W	420 ch	01.1993 > 11.2004
EuroTrakker MP 260 - 260 E 30 H	301 ch	01.1993 > 11.2004
EuroTrakker MP 260 - 260 E 34 H	345 ch	01.1993 > 11.2004
EuroTrakker MP 260 - 260 E 34 W	345 ch	01.1993 > 11.2004
EuroTrakker MP 260 - 260 E 37 H	370 ch	01.1993 > 11.2004
EuroTrakker MP 260 - 260 E 37 W	370 ch	01.1993 > 11.2004
EuroTrakker MP 260 - 260 E 42 H	420 ch	01.1993 > 11.2004
EuroTrakker MP 260 - 260 E 42 W	420 ch	01.1993 > 11.2004
EuroTrakker MP 340 - 340 E 34 H	345 ch	01.1993 > 11.2004
EuroTrakker MP 340 - 340 E 37 H	370 ch	01.1993 > 11.2004
EuroTrakker MP 340 - 340 E 42 H	420 ch	01.1993 > 11.2004
EuroTrakker MP 380 - 380 E 37 H	370 ch	01.1993 > 11.2004
EuroTrakker MP 380 - 380 E 37 W	370 ch	01.1993 > 11.2004
EuroTrakker MP 400 - 400 E 34 HT	345 ch	01.1993 > 11.2004
EuroTrakker MP 400 - 400 E 37 HT	370 ch	01.1993 > 11.2004
EuroTrakker MP 400 - 400 E 37 WT	370 ch	01.1993 > 11.2004
EuroTrakker MP 400 - 400 E 42 HT	420 ch	01.1993 > 11.2004
EuroTrakker MP 400 - 400 E 42 WT	420 ch	01.1993 > 11.2004
EuroTrakker MP 410 - 410 E 37 H	370 ch	01.1993 > 11.2004
EuroTrakker MP 410 - 410 E 42 H	420 ch	01.1993 > 11.2004
EuroTrakker MP 410 - 410 E 42 W	420 ch	01.1993 > 11.2004
EuroTrakker MP 440 - 440 E 34 HT	345 ch	01.1993 > 11.2004
EuroTrakker MP 440 - 440 E 42 HT	420 ch	01.1993 > 11.2004
EuroTrakker MP 720 - 720 E 37 HT	370 ch	01.1993 > 11.2004
EuroTrakker MP 720 - 720 E 42 HT	420 ch	01.1993 > 11.2004
EuroTrakker MP 720 - 720 E 42 WT	420 ch	01.1993 > 11.2004
P/PA - 190-30 H	305 ch	04.1987 > 12.1990
	305 ch	04.1987 > 12.1990

<b>IVECO TRUCKS</b>		
(suite) P/PA - 190-30 H	305 ch	01.1991 > 12.1992
	305 ch	01.1991 > 12.1992
P/PA - 190-30 HT	305 ch	01.1989 > 12.1990
	305 ch	01.1990 > 12.1992
P/PA - 190-30 HW	305 ch	04.1987 > 12.1990
	305 ch	01.1991 > 12.1992
P/PA - 330-30 H	305 ch	01.1988 > 12.1990
	305 ch	06.1984 > 12.1990
	305 ch	06.1984 > 12.1992
	305 ch	01.1991 > 12.1992
P/PA - 330-30 HT	305 ch	01.1988 > 12.1990
	305 ch	01.1988 > 12.1990
	305 ch	01.1988 > 12.1992
	305 ch	01.1991 > 12.1992
P/PA - 330-30 HW	305 ch	01.1988 > 12.1990
	305 ch	01.1988 > 12.1990
	305 ch	01.1988 > 12.1992
	305 ch	01.1991 > 12.1992
P/PA - 330-36 H	360 ch	01.1989 > 12.1992
	360 ch	01.1991 > 12.1992
P/PA - 330-36 HT	360 ch	01.1989 > 12.1992
	360 ch	01.1991 > 12.1992
P/PA - 330-36 HW	360 ch	01.1989 > 12.1992
	360 ch	01.1991 > 12.1992
P/PA (Cabine semi-avancée) - 190-30 N	305 ch	04.1987 > 12.1990
	305 ch	01.1991 > 12.1993
P/PA (Cabine semi-avancée) - 190-30 NT	305 ch	04.1987 > 12.1990
	305 ch	01.1991 > 12.1993
P/PA (Cabine semi-avancée) - 330-30 N	305 ch	10.1987 > 12.1990
	305 ch	01.1991 > 12.1992
P/PA (Cabine semi-avancée) - 330-30 NW	305 ch	10.1987 > 12.1990
	305 ch	01.1991 > 12.1992
TurboStar 190 - 190-36	377 ch	07.1990 > 12.1993
TurboStar 190 - 190-36 P	377 ch	07.1990 > 12.1993
TurboStar 190 - 190-36 T	377 ch	07.1990 > 12.1993
TurboTech 190 - 190-36	377 ch	01.1990 > 12.1992
TurboTech 190 - 190-36 T	377 ch	01.1990 > 12.1992
TurboTech 240 - 240-36 P	377 ch	01.1990 > 12.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.