


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	100
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Connexion/pince	avec connexion pour compte-tours
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG599

PHOTOS



Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)
W	Revolution meter

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

FORD TRACTOR		
5000-Series - 5640		01.1992 > 12.1997
6000-Series - 6640		01.1992 > 12.1997
7000-Series - 7740		01.1992 > 12.1997
7000-Series - 7840		01.1992 > 12.1997
8000-Series - 8240		01.1992 > 12.1996
8000-Series - 8340 / 8340T		01.1992 > 12.1997
NEW HOLLAND		
5000 series - 5640		01.1992 > 12.1997
6000 series - 6640		01.1992 > 12.1997
7000 series - 7740		01.1992 > 12.1997
7000 series - 7840		01.1992 > 12.1997
8000 series - 8240		01.1992 > 12.1996
8000 series - 8340		01.1992 > 12.1997
8000 series - 8560		01.1995 > 12.1998
8000 series - 8340T		01.1994 > 12.1997
M series - M115		01.1996 > 12.1998
M series - M135		01.1996 > 12.1998
M series - M160		01.1996 > 12.1998
TS Series - TS115		01.1998 > 12.1999
TV Series - TV140		01.1998 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.