


## DONNEES TECHNIQUES

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Type de réseau de bord      | <b>pour véhicules 12V</b>           |
| Puissance nominale [kW]     | <b>1.2</b>                          |
| Nombre de dents             | <b>11T</b>                          |
| Direction de rotation       | <b>rotation CW</b>                  |
| Réducteur                   | <b>Avec réducteur (G/R) intégré</b> |
| Nombre de trous de fixation | <b>2</b>                            |
| Connectique                 | <b>SOL65</b>                        |

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrageurs**

## APPLICATIONS

| <b>ROVER</b>               |        |           |
|----------------------------|--------|-----------|
| 75 (RJ) - 1.8              | 120 ch | 02.1999 > |
| 75 (RJ) - 1.8 Turbo        | 150 ch | 05.2003 > |
| 75 Tourer (RJ) - 1.8       | 120 ch | 08.2001 > |
| 75 Tourer (RJ) - 1.8 Turbo | 150 ch | 05.2003 > |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.