


DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 24V
Puissance nominale [kW]	6.6
Nombre de dents	12T
Direction de rotation	rotation CW
Nombre de trous de fixation	3
Connectique	SOL16

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrEURS

APPLICATIONS

VOLVO TRUCKS		
FH 12 - FH 12/340	340 ch	08.1993 >
	340 ch	08.1993 >
	340 ch	08.1993 >
	340 ch	08.1993 >
	340 ch	08.1993 >
	340 ch	08.1993 >
	340 ch	08.1993 >
	340 ch	01.1995 >
	340 ch	08.1993 >
	340 ch	08.1993 >
FH 12 - FH 12/380	379 ch	08.1993 >
	379 ch	08.1993 >
	379 ch	08.1993 >
	379 ch	08.1993 >
	379 ch	08.1993 >
	379 ch	08.1993 >
	379 ch	01.1995 >
	379 ch	08.1993 >
FH 12 - FH 12/420	420 ch	08.1993 >

VOLVO TRUCKS		
(suite) FH 12 - FH 12/420	420 ch	08.1993 >
	420 ch	08.1993 >
	420 ch	08.1993 >
	420 ch	08.1993 >
	420 ch	08.1993 >
	420 ch	08.1993 >
	420 ch	01.1995 >
	420 ch	08.1993 >
	420 ch	08.1993 >
FL 12 - FL 12/380	379 ch	09.1995 > 09.1998
	379 ch	09.1995 > 09.1998
	379 ch	09.1995 > 09.1998
	379 ch	09.1995 > 09.1998
	379 ch	09.1995 > 09.1998
	379 ch	09.1995 > 09.1998
FL 12 - FL 12/420	420 ch	09.1995 > 09.1998
	420 ch	09.1995 > 09.1998
	420 ch	09.1995 > 09.1998
	420 ch	09.1995 > 09.1998
	420 ch	09.1995 > 09.1998
	420 ch	09.1995 > 09.1998
FL 12 - FL 12H/380	379 ch	09.1995 > 09.1998
	379 ch	09.1995 > 09.1998
	379 ch	09.1995 > 09.1998
	379 ch	09.1995 > 09.1998
FL 12 - FL 12H/420	420 ch	09.1995 > 09.1998
	420 ch	09.1995 > 09.1998
	420 ch	09.1995 > 09.1998
	420 ch	09.1995 > 09.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.