


## DONNEES TECHNIQUES

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Type de réseau de bord      | <b>pour véhicules 12V</b> |
| Puissance nominale [kW]     | <b>2.8</b>                |
| Nombre de dents             | <b>10T</b>                |
| Direction de rotation       | <b>rotation CW</b>        |
| Nombre de trous de fixation | <b>3</b>                  |
| Connectique                 | <b>SOL60</b>              |

## PHOTOS




## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

| <b>CASE I.H.</b>             |  |                   |
|------------------------------|--|-------------------|
| 1300 Series - 1394 / 1394 AC |  | 01.1984 > 12.1988 |
| 1400 Series - 1494 / 1494 AC |  | 01.1984 > 12.1988 |
| 1500 Series - 1594           |  | 01.1984 > 12.1988 |
| 1600 Series - 1690           |  | 01.1980 > 12.1983 |
| 1600 Series - 1694           |  | 01.1984 > 12.1988 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.