


## DONNEES TECHNIQUES

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Type de réseau de bord      | <b>pour véhicules 12V</b> |
| Puissance nominale [kW]     | <b>0.85</b>               |
| Nombre de dents             | <b>9T</b>                 |
| Direction de rotation       | <b>rotation CW</b>        |
| Nombre de trous de fixation | <b>3</b>                  |
| Connectique                 | <b>SOL67</b>              |

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrageurs**

## APPLICATIONS

| <b>RENAULT</b>                        |        |                   |
|---------------------------------------|--------|-------------------|
| 16 (115_) - 1.6 TL (1152, 1153, 1157) | 65 ch  | 01.1971 > 08.1980 |
| 18 (134_) - 1.6 (1341)                | 73 ch  | 04.1982 > 07.1986 |
|                                       | 79 ch  | 04.1978 > 09.1982 |
| 18 (134_) - 1.6 Turbo Inj.            | 112 ch | 09.1982 > 07.1986 |
| 18 Break (135_) - 1.6 (1351)          | 79 ch  | 05.1979 > 09.1982 |
| 18 Break (135_) - 1.6 4x4             | 73 ch  | 01.1983 > 07.1986 |
| 20 (127_) - 1.6 (1271)                | 90 ch  | 10.1975 > 05.1977 |
|                                       | 97 ch  | 05.1977 > 12.1983 |
| FUEGO (136_) - 1.6                    | 71 ch  | 04.1983 > 10.1985 |
| FUEGO (136_) - 1.6 TS/GTS (1362)      | 97 ch  | 10.1980 > 10.1985 |
| FUEGO (136_) - 1.6 Turbo (1365)       | 132 ch | 08.1983 > 10.1985 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.