

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	70
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR5
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG280

PHOTOS



Bornes	
IG	Ignition (+)
L	Lamp
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

TOYOTA		
HIACE (89-95) Camionnette (_H10_) - 2.0	101 ch	02.1990 > 08.1995
HIACE (89-95) Wagon (_H10_) - 2.0 (RZH102)	101 ch	08.1989 > 08.1995
LITEACE (92-96) Bus (_R2_LG) - 2.2 (YR22LG)	98 ch	01.1992 > 01.1995
LITEACE (92-96) Camionnette (_R2_V) - 2.2 (YR29LV)	98 ch	01.1992 > 01.1995
SPACECRUISER / MODEL F Bus (_R2_, 31) - 2.2 (YR22LG, YR31LG)	98 ch	08.1987 > 01.1990

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.