


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	30
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Régulateur	Sans régulateur interne
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG140

PHOTOS



Bornes	
E	Negative
F	Field
N	Stator


DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

TOYOTA ELEVATEUR

FG - FG20		
-----------	--	--

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.