

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Courant de charge [A] | 70 |
| Type de réseau de bord | pour véhicules 12V |
| Type de poulie | PVR4 |
| Pince | M6 B+ |
| Connectique | PLUG280 |

PHOTOS



| Bornes | |
|--------|--------------|
| IG | Ignition (+) |
| L | Lamp |
| S | Sense (+) |

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

| TOYOTA | | |
|--|-------|-------------------|
| COROLLA (87-92) 3/5 portes (E9_) - 1.3 i (EE90) | 75 ch | 08.1987 > 04.1992 |
| COROLLA (87-92) 3 volumes (E9_) - 1.3 i (EE90) | 75 ch | 08.1987 > 12.1992 |
| COROLLA (87-92) Compact (E9_) - 1.3 (EE90) | 75 ch | 08.1987 > 12.1989 |
| COROLLA (87-92) Compact (E9_) - 1.3 i (EE90) | 75 ch | 06.1989 > 04.1992 |
| COROLLA (87-92) Station Wagon (E9_) - 1.3 i (EE90) | 75 ch | 06.1989 > 06.1992 |

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.