

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	90
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR4
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG280

PHOTOS



Bornes	
IG	Ignition (+)
L	Lamp
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs


APPLICATIONS

TOYOTA

MR 2 (89-00) (_W2_) - 2.0 16V (SW20)

156 ch

12.1989 > 05.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.