


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	55
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Connexion/pince	avec connexion pour compte-tours
Pince	M5 B+
Connectique	PLUG194

PHOTOS



Bornes	
L	Trio (Lamp)
R	Ignition (+)
W	Revolution meter

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

MAZDA		
323 (85-89) (BF) - 1.1	55 ch	08.1985 > 04.1990
323 (85-89) (BF) - 1.3	60 ch	08.1985 > 05.1989
323 (85-89) (BF) - 1.5	73 ch	09.1987 > 10.1989
	75 ch	08.1985 > 05.1989
323 (85-89) (BF) - 1.5 i	95 ch	08.1985 > 05.1989
323 (85-89) (BF) - 1.5 i Turbo	115 ch	08.1985 > 05.1989
323 (85-89) (BF) - 1.6 GT	85 ch	11.1986 > 10.1989
323 (85-89) Break (BW) - 1.3	60 ch	07.1986 > 04.1990
323 (85-89) Break (BW) - 1.5	73 ch	01.1987 > 05.1989
	75 ch	05.1986 > 05.1989
323 (85-89) Break (BW) - 1.6	73 ch	09.1987 > 10.1989
	86 ch	09.1986 > 10.1995
323 (85-89) Hatchback (BF) - 1.1	54 ch	09.1985 > 10.1989
323 (85-89) Hatchback (BF) - 1.3	60 ch	09.1985 > 12.1987
323 (85-89) Hatchback (BF) - 1.5	73 ch	09.1987 > 10.1989
	75 ch	08.1985 > 05.1989
323 (85-89) Hatchback (BF) - 1.5 i	95 ch	08.1985 > 05.1989
323 (85-89) Hatchback (BF) - 1.5 i Turbo	115 ch	08.1985 > 05.1989
323 (85-89) Hatchback (BF) - 1.6	73 ch	09.1987 > 10.1989
323 (85-89) Hatchback (BF) - 1.6 GT	86 ch	09.1987 > 10.1989

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.