


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	40
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Régulateur	Sans régulateur interne
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG140

PHOTOS



Bornes	
E	Negative
F	Field
N	Stator

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrleurs

APPLICATIONS

TOYOTA		
CROWN (80-83) 3 volumes (S11_) - 2.2 D (LS110_)	72 ch	04.1980 > 07.1983
HIACE (77-82) Camionnette (_H_) - 2.2 D (LH20-30)	63 ch	01.1979 > 03.1983
HIACE (82-89) Camionnette (H5_) - 2.2 D	67 ch	03.1983 > 11.1989
HIACE (82-89) Wagon (H5_) - 2.2 D (H5G)	67 ch	03.1983 > 11.1989

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.