


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	70
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR10
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG300

## PHOTOS



### BULLETIN TECHNIQUE TB-07

- La sortie "L" doit recevoir du courant. Dans le pupart des véhicules, ce courant provient de la petite lampe témoin du tableau de bord.  
Un manque de courant à la sortie "L" peut provoquer ce qui suit:  
- Au démarrage, les lampes témoin ne s'allument pas.  
- Charge OK, mais la lampe témoin reste allumée.  
- Une charge plus tard et le moteur prend du retard de tous côtés.  
La lampe témoin peut s'allumer quand l'alternateur commence à charger.  

  - La sortie "S" doit recevoir du courant de la batterie. La batterie fournit instantanément le courant qui sera produit dans tous les cas, que le régime de courant soit positif ou négatif.  
De manque de courant à cette borne peut provoquer ce qui suit:  
- Surcharge ou charge nulle.
  - La borne "M6" doit recevoir du courant de la batterie. Cette borne fournit instantanément le courant qui sera produit dans tous les cas, que le régime de courant soit positif ou négatif.  
- Au démarrage, la lampe témoin est allumée.  
- Une charge plus tard et le moteur prend du retard de tous côtés.  
- Le démarrage est difficile si le régime de courant est négatif.
  - La pupart des problèmes de l'alternateur sont causés par des batteries défectueuses ou mal chargées. Ceci est le cas si le régime de courant est négatif, que le régime de courant ne présente un minimum constant dans le connecteur, (c'est-à-dire la fiche qui doit être maintenue à l'alternateur).
- Consultez ces situations afin d'éviter de nouveaux problèmes!



Bornes	
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)

## DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

## APPLICATIONS

<b>NISSAN</b>		
BLUEBIRD (83-90) (U11) - 1.8	90 ch	11.1983 > 06.1988
BLUEBIRD (83-90) Break (WU11) - 2.0	102 ch	04.1986 > 09.1990
BLUEBIRD (85-90) (T12, T72) - 1.6	83 ch	03.1986 > 06.1990
BLUEBIRD (85-90) (T12, T72) - 1.8 Turbo	135 ch	12.1985 > 05.1990
BLUEBIRD (85-90) (T12, T72) - 2.0 (T12)	102 ch	12.1985 > 12.1987
BLUEBIRD (85-90) (T12, T72) - 2.0 i (HLT72, T12)	105 ch	12.1985 > 12.1990
BLUEBIRD (85-90) Hatchback (T12, T72) - 1.6	83 ch	03.1986 > 06.1990
	90 ch	03.1986 > 06.1991
BLUEBIRD (85-90) Hatchback (T12, T72) - 1.8 Turbo	135 ch	12.1985 > 05.1990
BLUEBIRD (85-90) Hatchback (T12, T72) - 2.0 (T12)	102 ch	12.1985 > 12.1987
BLUEBIRD (85-90) Hatchback (T12, T72) - 2.0 i (FHLT72, T12)	105 ch	12.1985 > 12.1990
PRAIRIE PRO (M11) - 2.0 i	98 ch	10.1988 > 04.1992
PRAIRIE PRO (M11) - 2.0 i 4x4	98 ch	10.1988 > 12.1992
SUNNY (86-91) (N13) - 1.6 GTI 16V	110 ch	02.1987 > 10.1988
SUNNY (86-91) Coupe (B12) - 1.6 GTI 16V	110 ch	05.1987 > 05.1989
SUNNY (86-91) Coupe (B12) - 1.8 GTI 16V	125 ch	01.1989 > 06.1991
SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.6 GTI 16V	110 ch	06.1987 > 05.1989
SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.8 GTI 16V	125 ch	01.1989 > 06.1991

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.