

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	65
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Pince	M5 B+
Connectique	PLUG192

PHOTOS



Bornes	
L	Trio (Lamp)
R	Ignition (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

MAZDA		
626 (88-92) (GD) - 2.2 12V	115 ch	11.1987 > 07.1991
626 (88-92) Coupe (GD) - 1.6	82 ch	06.1987 > 05.1992
929 (80-86) (HB) - 2.0	101 ch	03.1984 > 07.1987
929 (80-86) Coupe (HB) - 2.0	101 ch	03.1984 > 07.1987
929 (87-91) (HC) - 2.0	115 ch	06.1987 > 12.1988
929 (87-91) (HC) - 2.2 12V	128 ch	04.1989 > 06.1991
929 (87-91) (HC) - 3.0	167 ch	01.1990 > 06.1991
	170 ch	01.1988 > 12.1989
	190 ch	06.1987 > 06.1991
E-SERIE (83-99) Bus (SR1) - 2.0 E2000	86 ch	11.1984 > 02.1988
E-SERIE (83-99) Camionnette (SR2) - 2.0 E2000	86 ch	05.1985 > 04.1989

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.