


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>55</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>V</b>
Régulateur	<b>Sans régulateur interne</b>
Pince	<b>M6 B+</b>
Connectique	<b>PLUG140</b>

## PHOTOS




Bornes	
E	Negative
F	Field
N	Stator

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrEURS**

## APPLICATIONS

<b>TOYOTA</b>		
COROLLA (83-88) 3/5 portes (E8_) - 1.8 D	58 ch	06.1983 > 05.1988
COROLLA (83-88) 3/5 portes (E8_) - 1.8 D (CE80)	64 ch	06.1983 > 08.1987
COROLLA (83-88) 3 volumes (E8_) - 1.8 D	58 ch	06.1983 > 05.1988
	58 ch	08.1983 > 04.1987
COROLLA (83-88) FX Compact (E8B) - 1.8 D	58 ch	01.1985 > 05.1988
	64 ch	08.1985 > 08.1987

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.