

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	75
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	DP
Connexion/pince	avec connexion pour compte-tours
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG656

PHOTOS



Bornes	
A	Positive (+)
S	Stator
I	Lamp / Ignition


DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrleurs

APPLICATIONS

FORD		
RANGER (98-11) (TU_) - 2.5 D	78 ch	10.1999 > 04.2002
RANGER (98-11) (TU_) - 2.5 D 4x4	78 ch	10.1999 > 04.2002
RANGER (98-11) (TU_) - 2.5 TD 4x4	109 ch	10.1999 >

MAZDA		
B-SERIE (85-98) (UF) - 2.5 D	86 ch	02.1996 > 06.1999
B-SERIE (85-98) (UF) - 2.5 D 4WD	86 ch	02.1996 > 06.1999
B-SERIE (99-05) (UN) - 2.5 D	78 ch	06.1999 >
B-SERIE (99-05) (UN) - 2.5 D 4WD	78 ch	06.1999 >
	84 ch	12.2002 >
B-SERIE (99-05) (UN) - 2.5 TD 4WD	109 ch	06.1999 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.