


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	80
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR4
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG682

PHOTOS



Bornes	
FR	Computer (Field)
IG	Ignition (+)
L	Lamp

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

HONDA		
HR-V (GH) - 1.6 16V	105 ch	03.1999 >
HR-V (GH) - 1.6 16V 4WD	105 ch	03.1999 >
	124 ch	10.1999 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.