


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>65</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>PVR6</b>
Pince	<b>M6 B+</b>
Connectique	<b>PLUG704</b>

## PHOTOS



Bornes	
C	Computer
F	Field
L	Lamp
G	Computer

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

<b>HONDA</b>		
CIVIC (01-05) (ES) - 1.4 (ES4)	90 ch	02.2001 > 09.2005
CIVIC (01-05) (ES) - 1.6	110 ch	02.2001 > 09.2005
CIVIC (01-05) (ES) - 1.7	116 ch	02.2001 > 09.2005
CIVIC (01-05) Coupe (EM) - 1.6 i	110 ch	02.2001 > 12.2005
CIVIC (01-05) Coupe (EM) - 1.7 i VTEC	125 ch	05.2001 > 12.2005
CIVIC (01-05) Hatchback (EU_, EP_) - 1.4 i	75 ch	02.2001 > 09.2005
CIVIC (01-05) Hatchback (EU_, EP_) - 1.4 iS (EP1)	90 ch	02.2001 > 09.2005
CIVIC (01-05) Hatchback (EU_, EP_) - 1.6 i	110 ch	02.2001 > 09.2005
FR-V - 1.7	125 ch	02.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.