


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>105</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>PVR6</b>
Pince	<b>M8 B+</b>
Connectique	<b>PLUG639</b>

## PHOTOS



Bornes	
G	Computer
S	Sense
L	Lamp
F	Field

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

<b>MITSUBISHI</b>		
OUTLANDER (03-06) (CU_) - 2.0	136 ch	05.2003 >
OUTLANDER (03-06) (CU_) - 2.0 4WD	136 ch	05.2003 >
OUTLANDER (03-06) (CU_) - 2.4 4WD	160 ch	11.2003 >

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.