

## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>25</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 24V</b>
Type de poulie	<b>V</b>
Pince	<b>M6 B+</b>
Connectique	<b>PLUG280</b>

## PHOTOS



Bornes	
IG	Ignition (+)
L	Lamp
S	Sense (+)

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

<b>TOYOTA ELEVATEUR</b>		
5FD - 5FD23		01.1989 > 12.1994
5FD - 5FD28		01.1989 > 12.1994
5FD - 5FD33		01.1989 >
5FD - 5FD38		01.1989 > 12.1994
5FD - 5FD40		01.1989 > 12.1994
5FD - 5FD45		01.1989 >
5FD - 5FD50		01.1990 > 12.1996
5FD - 5FD20		01.1989 > 12.1994
5FD - 5FD25		01.1989 > 12.1994
5FD - 5FD30		01.1989 > 12.1994
5FD - 5FD35		01.1989 > 12.1994

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.