

## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>40</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>PVR5</b>
Pince	<b>M6 B+</b>
Connectique	<b>PLUG280</b>

## PHOTOS



Bornes	
IG	Ignition (+)
L	Lamp
S	Sense (+)

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

TOYOTA		
HIACE (82-89) Camionnette (H5_) - 1.8	79 ch	03.1983 > 11.1989
HIACE (89-95) Camionnette (_H10_) - 2.0	101 ch	02.1990 > 08.1995
HIACE (89-95) Wagon (_H10_) - 2.0 (RZH102)	101 ch	08.1989 > 08.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.