


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>90</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>PVR7</b>
Poulie Ø [mm]	<b>60</b>
Pince	<b>M6 B+</b>
Connectique	<b>PLUG686</b>

## PHOTOS



Bornes	
FR	Computer (Field)
IG	Ignition (+)
L	Lamp
C	Computer

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarreurs**

## APPLICATIONS

<b>HONDA</b>		
FR-V - 1.8	140 ch	01.2007 >

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.