


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	65
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Connexion/pince	avec connexion pour compte-tours
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG301

PHOTOS




Bornes	
L	Trip (Lamp)
S	Sense (+)
W	Revolution meter

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

MAZDA		
323 (85-89) (BF) - 1.4	60 ch	04.1987 > 07.1989
323 (85-89) Break (BW) - 1.6 4x4	86 ch	05.1990 > 03.1993
323 (89-94) C (BG) - 1.3	67 ch	09.1989 > 07.1994
323 (89-94) C (BG) - 1.6 16V	88 ch	03.1991 > 10.1994
323 (89-94) C (BG) - 1.8 16V	140 ch	09.1989 > 03.1993
323 (89-94) C (BG) - 1.8 16V 4WD	103 ch	11.1991 > 12.1993
323 (89-94) C (BG) - 1.8 16V GT	128 ch	09.1989 > 03.1993
323 (89-94) C (BG) - 1.8 16V Turbo 4WD	163 ch	09.1990 > 12.1992
	185 ch	01.1993 > 07.1994
323 (89-94) F (BG) - 1.6 16V	88 ch	03.1991 > 10.1994
323 (89-94) F (BG) - 1.8 4WD	103 ch	01.1991 > 04.1994
323 (89-94) F (BG) - 1.8 16V	103 ch	08.1989 > 07.1994
	140 ch	09.1989 > 03.1993
323 (89-94) F (BG) - 1.8 16V GT	128 ch	08.1989 > 07.1994
323 (89-94) S (BG) - 1.3	67 ch	09.1989 > 06.1991
323 (89-94) S (BG) - 1.3 16V	73 ch	04.1991 > 07.1994
323 (89-94) S (BG) - 1.6 16V	88 ch	08.1989 > 10.1994
323 (89-94) S (BG) - 1.8 16V	103 ch	08.1989 > 07.1994
323 (89-94) S (BG) - 1.8 16V 4WD	105 ch	09.1991 > 07.1994
323 (89-94) S (BG) - 1.8 16V GT	128 ch	06.1989 > 07.1994
323 (89-94) S (BG) - 1.8 16V Turbo 4WD	163 ch	01.1991 > 07.1994
323 (94-98) P (BA) - 1.3 16V	73 ch	10.1996 >
929 (87-91) (HC) - 2.2 i	136 ch	05.1987 > 12.1988

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.