

## DONNEES TECHNIQUES

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Courant de charge [A]  | 70                 |
| Type de réseau de bord | pour véhicules 12V |
| Type de poulie         | PVR4               |
| Pince                  | M8 B+              |

## PHOTOS



## DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

## APPLICATIONS

| <b>MAZDA</b>             |       |                   |
|--------------------------|-------|-------------------|
| 323 (98-04) F (BJ) - 1.6 | 95 ch | 01.2001 > 05.2004 |
|                          | 98 ch | 01.2001 > 05.2004 |
| 323 (98-04) S (BJ) - 1.6 | 95 ch | 01.2001 > 05.2004 |
|                          | 98 ch | 01.2001 > 05.2004 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.