



## DONNEES TECHNIQUES


Courant de charge [A]	<b>50</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>V</b>
Pince	<b>M6 B+</b>
Connectique	<b>PLUG200</b>

## PHOTOS



Bornes	
IG	Ignition (+)
L	Lamp (Lamp)
S	Sense (+)

## DOCUMENTS

	<b>BT-169</b>	<b>BT Schéma de connexion Isuzu</b>
	<b>BT-130</b>	<b>Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs</b>

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.