

DONNEES TECHNIQUES


Courant de charge [A]	75
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR4
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG300

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-07

- La borne "L" doit recevoir du courant. Dans le pupart des véhicules, ce courant provient de la petite lampe témoin du tableau de bord.
Un manque de courant à la borne "L" peut provoquer ce qui suit:
- Aucun charge, les lampes témoin ne s'allument pas.
- Charge OK, mais la lampe témoin reste allumée.
- Une charge OK, mais à la fin du cycle de charge, le voyant de charge s'allume.
La lampe témoin peut s'allumer quand l'alternateur commence à charger.
 - La borne "R" doit recevoir du courant de la batterie. La batterie fournit instantanément le courant qui sera utilisé ultérieurement.
De manque de courant à cette borne peut provoquer ce qui suit:
- Surcharge ou charge nulle.
 - La borne "M" doit recevoir du courant de la batterie. Cette borne fournit instantanément le courant qui sera utilisé dans tous les cas, que le régime de moteur soit supérieur ou inférieur à 1500 tr/min. Un manque de courant à cette borne peut causer ce qui suit:
- Aucun charge, la lampe témoin est allumée.
- Charge OK, mais la lampe témoin reste allumée.
- Une charge OK, mais à la fin du cycle de charge, le voyant de charge s'allume.
Le voyant de charge ne s'allume pas.
 - La pupart des problèmes de l'alternateur sont causés par des batteries défectueuses ou mal chargées. Des courants trop faibles, une mauvaise tension, une fin de cycle ou encore, un mauvais contact dans le connecteur, (c'est à dire la fiche qui doit être maintenue à l'alternateur).
- Contrôlez ces situations afin d'éviter de nouveaux problèmes!




Bornes	
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

HYUNDAI		
LANTRA (90-95) (J-1) - 1.6 i.e. 16V	106 ch	10.1990 > 11.1995
	114 ch	10.1990 > 11.1995
LANTRA (90-95) (J-1) - 1.8 i.e. 16V	127 ch	10.1990 > 11.1995
SONATA (88-94) (Y-2) - 2.0 i	101 ch	09.1988 > 08.1991
SONATA (95-98) (Y-3) - 2.0 i	95 ch	08.1996 > 06.1998
	105 ch	06.1994 > 08.1996
SONATA (95-98) (Y-3) - 2.0 i 16V	125 ch	06.1996 > 06.1998
MITSUBISHI		
COLT (88-92) (C5_A) - 1.6 GTi 16V (C53A)	124 ch	04.1988 > 05.1990
COLT (88-92) (C5_A) - 1.8 GTi 16V (C58A) KAT	136 ch	06.1990 > 05.1992
ECLIPSE (90-95) (D2_A) - 2.0 i 16V (D22A)	150 ch	04.1991 > 11.1995
GALANT (87-92) (E3_A) - 2.0 (E33A)	109 ch	04.1989 > 10.1992
GALANT (87-92) (E3_A) - 2.0 4x4 (E38A, E39A)	109 ch	04.1989 > 10.1992
GALANT (87-92) 3 volumes (E3_A) - 2.0 (E33A)	109 ch	11.1987 > 10.1992
GALANT (87-92) 3 volumes (E3_A) - 2.0 4x4 (E38A)	109 ch	12.1988 > 10.1992
LANCER (88-94) 3/5 portes (C6_A, C7_A) - 1.8 GTi 16V (C68A)	136 ch	11.1989 > 05.1992
LANCER (88-94) 3/5 portes (C6_A, C7_A) - 1.8 GTi 16V (C69A)	140 ch	06.1992 > 12.1993

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.