


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>20</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 24V</b>
Type de poulie	<b>V</b>
Régulateur	<b>Sans régulateur interne</b>
Pince	<b>M6 B+</b>
Connectique	<b>PLUG140</b>
	<b>Livré avec pompe à vide</b>
	<b>Réf sans pompe : 030434</b>

## PHOTOS



Bornes	
E	Negative
F	Field
N	Stator

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

TOYOTA		
DYNA (77-87) Bus - 3.4 D	90 ch	08.1977 > 08.1987
DYNA (77-87) plateau - 3.4 D	90 ch	09.1984 > 08.1987
LAND CRUISER 60 (82-89) (J6_) - 3.4 Diesel (BJ60_V)	90 ch	10.1981 > 08.1987

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.