

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	70
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR5
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG351

PHOTOS



Bornes	
IG	Ignition (+)
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

SUBARU		
LEGACY (89-94) (BC) - 1800	103 ch	01.1989 > 12.1993
LEGACY (89-94) (BC) - 1800 4WD	103 ch	01.1989 > 09.1991
LEGACY (89-94) (BC) - 2000 4WD	116 ch	08.1991 > 07.1994
LEGACY (89-94) (BC) - 2000 Turbo 4WD	200 ch	05.1992 > 07.1994
LEGACY (89-94) (BC) - 2200 4WD	136 ch	01.1989 > 07.1994
LEGACY (89-94) Station Wagon (BJF) - 1800	103 ch	01.1989 > 07.1994
LEGACY (89-94) Station Wagon (BJF) - 1800 4WD	103 ch	01.1989 > 07.1994
LEGACY (89-94) Station Wagon (BJF) - 2000	116 ch	09.1991 > 12.1993
LEGACY (89-94) Station Wagon (BJF) - 2000 4WD	116 ch	09.1991 > 07.1994
LEGACY (89-94) Station Wagon (BJF) - 2000 Turbo Super 4WD	200 ch	05.1992 > 07.1994
LEGACY (89-94) Station Wagon (BJF) - 2200 Super 4WD	136 ch	01.1989 > 07.1994
LEGACY (94-99) (BD, BG) - 2.2 i 4WD	128 ch	09.1994 > 03.1999
LEGACY (94-99) Station Wagon (BD, BG) - 2.2 i 4WD	128 ch	09.1994 > 11.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.