

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	60
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR3
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG292

PHOTOS



Bornes	
FR	Trio (Lamp)
IG	Ignition (+)
L	Lamp
D	Dummy

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

HONDA		
CR-X (83-87) (AF, AS) - 1.6 i 16V (AS)	125 ch	03.1986 > 10.1987
CR-X (87-92) (ED, EE) - 1.6 i 16V	107 ch	10.1987 > 05.1988
INTEGRA (85-89) (DA) - 1.5	86 ch	10.1985 > 08.1989
INTEGRA (85-89) (DA) - 1.6	120 ch	03.1986 > 08.1989
INTEGRA (02-06) Coupe (DC5) - 2.0	160 ch	02.2002 >
INTEGRA (02-06) Coupe (DC5) - 2.0 16V Type-R	220 ch	02.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.