

## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>70</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>DP</b>
Pince	<b>M6 B+</b>
Connectique	<b>PLUG644</b>
	<b>Livré avec pompe à vide</b>
	<b>Réf sans pompe : 030120</b>

## PHOTOS



Bornes	
IG	Ignition (+)
L	Lamp (Lamp)
S	Sense (+)

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

<b>TOYOTA</b>		
HIACE (89-95) Camionnette (_H10_) - 2.4 D 4WD	75 ch	08.1989 > 08.1995
HIACE (89-95) Camionnette (_H10_) - 2.4 Diesel	75 ch	02.1990 > 08.1995
HIACE (89-95) Wagon (_H10_) - 2.4 D	78 ch	10.1993 > 08.1995
HIACE (89-95) Wagon (_H10_) - 2.4 D (LH102)	75 ch	08.1989 > 08.1995
HIACE (89-95) Wagon (_H10_) - 2.4 D 4WD	75 ch	08.1989 > 08.1995
HIACE (95-05) Camionnette (_H1_, _H2_) - 2.4 TD (LXH12_, LXH22_)	90 ch	08.1995 >
HIACE (95-05) Camionnette (_H1_, _H2_) - 2.4 TD 4WD (LXH18_, LXH28_)	90 ch	08.1995 >
HIACE (95-05) Wagon (_H1_, _H2_) - 2.4 D	79 ch	08.1995 >
HIACE (95-05) Wagon (_H1_, _H2_) - 2.4 TD (LXH12_, LXH22_)	90 ch	08.1995 >
HIACE (95-05) Wagon (_H1_, _H2_) - 2.4 TD 4WD (H18, H28)	90 ch	08.1995 >
HILUX (97-05) Pick-up - 2.4 TD 4WD	90 ch	08.1998 > 01.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.