


## DONNEES TECHNIQUES

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Type de réseau de bord | <b>pour véhicules 24V</b>      |
| Type de poulie         | <b>V</b>                       |
| Régulateur             | <b>Sans régulateur interne</b> |
| Connectique            | <b>PLUG140</b>                 |

## PHOTOS



| Bornes |          |
|--------|----------|
| E      | Negative |
| F      | Field    |
| N      | Stator   |

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrleurs**

## APPLICATIONS

### TOYOTA

LAND CRUISER 70 (1984-) (J7\_) - 3.4 TD (BJ71\_V)

124 ch

10.1985 > 08.1986

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.