


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>80</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>V</b>
Pince	<b>M6 B+</b>
Connectique	<b>PLUG665</b>

## PHOTOS



Bornes	
IG	Ignition (+)
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

TOYOTA		
COROLLA (92-98) 3/5 portes (E10_) - 2.0 D (CE100_)	72 ch	07.1992 > 04.1997
COROLLA (92-98) 3 volumes (E10_) - 2.0 D (CE100_)	72 ch	07.1992 > 04.1997
COROLLA (92-98) Compact (E10_) - 2.0 D (CE100_)	72 ch	07.1992 > 04.1997
COROLLA (92-98) Station Wagon (E10_) - 2.0 D (CE100_)	72 ch	07.1992 > 04.1997
COROLLA (97-02) 3/5 portes (E11_) - 2.0 D (CE110)	72 ch	04.1997 > 02.2000
COROLLA (97-02) 3 volumes (E11_) - 2.0 D (CE110_)	72 ch	04.1997 > 02.2000
COROLLA (97-02) Compact (E11_) - 2.0 D (CE110_)	72 ch	04.1997 > 02.2000
COROLLA (97-02) Station Wagon (E11_) - 2.0 D (CE110_)	72 ch	04.1997 > 02.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.