

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	50
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG280

PHOTOS



Bornes	
IG	Ignition (+)
L	Lamp
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

TOYOTA ELEVATEUR		
5FD - 5FD33		01.1989 >
5FD - 5FD40		01.1988 > 12.1993
5FD - 5FD45		01.1988 > 12.1993
5FD - 5FD35		01.1989 >
5FG - 5FG20		01.1989 >
5FG - 5FG23		01.1989 > 12.1993
5FG - 5FG25		01.1989 > 12.1993
5FG - 5FG35		01.1989 > 12.1993
5FG - 5FG38		01.1989 > 12.1993
5FG - 5FG40		01.1989 > 12.1993
5FG - 5FG45		01.1989 > 12.1993
5FG - 5FG50		01.1990 > 12.1993
5FG - 5FG60		01.1990 > 12.1993
5FG - 5FG33		01.1989 > 12.1993
5FG - 5FGL20		01.1989 >
5FG - 5FGL23		01.1989 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.