

## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	70
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR4
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG292

## PHOTOS



Bornes	
FR	Trio (Lamp)
IG	Ignition (+)
L	Lamp
D	Dummy

## DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

## APPLICATIONS

<b>HONDA</b>		
CIVIC (88-91) Hatchback (EC, ED, EE) - 1.6 i 16V Vtec (EE9)	150 ch	10.1989 > 09.1991
CIVIC (92-95) (EG, EH) - 1.6 VTi (EG9)	160 ch	10.1991 > 11.1995
CIVIC (92-95) Coupe (EJ) - 1.6 i Vtec	160 ch	01.1994 > 11.1995
CIVIC (95-01) Coupe (EJ6, EJ8) - 1.6 i Vtec	160 ch	04.1999 > 12.2000
CR-X (92-98) (EH, EG) - 1.6 i VTi (EG2)	160 ch	03.1992 > 12.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.