


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	70
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR4
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG284

PHOTOS




Bornes	
IG	Ignition (+)
L	Lamp
C	Computer

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

HONDA		
CIVIC (92-95) (EG, EH) - 1.5 i 16V (EG8)	94 ch	10.1991 > 11.1995
CIVIC (92-95) Hatchback (EG) - 1.5 i 16V	90 ch	10.1991 > 11.1995
CIVIC (92-95) Hatchback (EG) - 1.5 i 16V (EG4)	94 ch	10.1991 > 11.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.